

セットアップ編

このマニュアルは、以下の製品に対応しています。

C5510 MFP

- このマニュアルには、MFPを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。MFPをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをMFPのそばに置いて、ご使用ください。



安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル(本書)をお読みください。

安全上の注意表示

▲ **告** この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があることを示しています。

一般的な注意

⚠警告



MFP内部の安全スイッチに触れないでください。

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転するのでケガのおそれがあります。



MFPの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 MFP内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあります。



カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいが したり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセント から抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



水などの液体がMFP内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。



クリップなどの異物をMFP内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は 行わないでください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。

⚠警告



MFPを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。

感電、火災、ケガのおそれがあります。



電源コード、USBケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。



通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。



水の入ったコップなどをMFPの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。



プリンタ部のカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れないでください。

やけどのおそれがあります。



トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあります。



UPS (無停電電源) を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。 火災のおそれがあります。

/ 注意



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。



マニュアルの構成

本製品には、次の説明書とCD-ROMマニュアルが付属しています。

設置ガイド



C5510MFPを設置する流れを説明した簡単なガイドです。

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)…本書



必ずお読みください。

MFPの設置からドライバのインストールまでの 手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗 品の交換などが記載されています。

ユーザーズマニュアルCD-ROM(応用編、セットアップ編)



カラー調整などの各種ユーティリティ、拡大印刷や製本印刷などさまざまな機能の使い方を説明しています。ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容(187ページ)をご覧ください。

セットアップ編(本書)もPDF形式で収納されています。

クイックガイド



用紙の設定、操作パネルのメッセージ、紙づまりの対処方法が記載されています。専用袋に入れ、MFPに貼り付けてご使用ください。

本書の見方

表 記

本書では、次のように表記している場合があります。

- Microsoft® Windows Server™ 2003 operating system 日本語版 →
 Windows Server 2003
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0日本語版 → WindowsNT4.0
- Windows Server 2003、WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows2000、WindowsNT4.0の総称→Windows

マーク



MFPを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



MFPを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。

お読みになることをお勧めします。



諸注意

紙幣、有価証券などのスキャン・コピー・印刷について

紙幣、有価証券などをMFPでスキャン・コピー・印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

高調波規制について

この装置は、「JIS C 61000-3-2適合品」です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび 技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないこと があります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありま すが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

ACアダプタおよびACコードについて

本製品に同梱されているACアダプタ、ACコードおよびAC分岐コードを本製品以外の電気機器に使用しないでください。

また、本製品同梱されているもの以外のACアダプタ, ACコード, AC分岐コードを使用しないでください。

商標について

OKIは沖電気工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

本書について

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4. 本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を 行なってはいけません。必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2005 Oki Data Corporation

使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がMFPのパッケージ内の製品をご使用になる 前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

お客様へのお願い

MFPのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただい たものとみなします。

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された 販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Readerは除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます。)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

1. 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データMFPを所有する場合に限り、当該MFPに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを1部複製することができます。

2. 財産権および義務

- (1)本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは 沖データのライセンサーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コード は沖データ及び沖データのライセンサーの業務上の重要な機密事項及び機密 情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国 際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、 書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2)第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸 与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4)お客様は本ソフトウェアのファイル名を変更しないことに同意します。

(5)お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

3. 期間

- (1)お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

4. 保証

- (1)沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
 - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が 得られること。
 - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
 - 第三者の権利を侵害していないこと。
 - 特定の目的に適合していること。
- (2)本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

5. 責任の限定

沖データ及び沖データのライセンサーは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データ及び沖データのライセンサーはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

6. 準拠法

本ソフトウェアについての使用許諾契約に関しては、契約の成立も含め日本法 を準拠法とします。

7. 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分 の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとしま す。

8. 輸出管理

本ソフトウェアは、米国および日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。 お客様は、適切な米国 及び日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

9. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

10. Notice to U.S. Government End Users (米国政府機関のエンドユーザへの注意)

All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with "Restricted Rights" as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987) or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable.

本条項中で使用される"Software"とは、本契約中で定義される本ソフトウェアを指すものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合 がありますが、個別の使用許諾契約に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

※Adobe Reader の使用について

Adobe Readerは沖データがアドビシステムズ社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様はAdobe Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステムズ社からAdobe Readerの使用を許諾されることになります。

目 次

1	MFPを設置します	11
	製品の確認	12
	設置条件	14
	動作環境	14
	設置に関する注意	14
	設置スペース	15
	各部の名称	16
	C5510MFPを組み立てます	18
	電源を入れます	23
	電源の条件	23
	電源を切ります	24
	動作確認をします	25
	クイックガイドの収納	26
	オプション品について	27
	増設メモリ	27
2	操作パネルとメニューについて	
2		31
2	操作パネルとメニューについて	31
2	操作パネルとメニューについて 操作パネル	31 32 34
2	操作パネルとメニューについて	31 32 34 36
2	操作パネルとメニューについて	31 32 34 36 38
	操作パネルとメニューについて	31 32 34 36 38
	操作パネルとメニューについて 操作パネル	31 32 34 36 38 43
	操作パネルとメニューについて	31 32 36 38 43 43
	操作パネルとメニューについて	31 32 36 38 43 44 45 46
	操作パネルとメニューについて	31 32 36 38 43 44 45 46
	操作パネルとメニューについて	31 32 36 38 43 44 45 46 46

	Windowsにセットアップします	53
	ドライバソフトウェアを削除するには	57
	プリンタドライバをアップデートするには	58
	印刷できないときには	60
	最初に確認します	
	それでも問題が解決しない場合	60
1	USB接続でWindowsにセットアップします	63
	動作環境	64
	ケーブルを接続します	
	WindowsXP/Server2003にセットアップします	66
	プラグアンドプレイでセットアップします	. 66
	プリンタのインストールでセットアップします	70
	Windows2000にセットアップします	72
	WindowsMe/98にセットアップします	76
	セットアップがうまくいかないとき	86
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合	
	(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)	86
	[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合	
	セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」の	
	エラーが表示される場合(WindowsMe/98/2000)	
	WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの 検出ウィザード」が表示される場合	
	WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が	
	表示されない場合	88
	WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合	
	プリンタドライバを削除するには	
	プリンタドライバをアップデートするには	
	USB接続でセットアップできないときには1	100

5	コンピュータから印刷します	101
	使用できる用紙	102
	用紙の保管方法	
	給紙方法と排出方法を決めます	108
	メディアウェイトとメディアタイプを設定します	109
	印刷します	112
6	スキャンします	119
	読み取りできる原稿	120
	原稿台で原稿をスキャンします	
	ADFを使用して、複数の原稿を連続的にスキャンします	
	スキャンしてEメールで送ります(スキャン To Eメール)	
	Eメールアドレスを入力して送信	
	メールアドレス帳からアドレスを引用して送信	
	メールアドレス帳へ登録	
	送信したEメールのメッセージ構成	
	コンピュータからスキャナーとして使います(PCスキャン)	127
7	コピーします	131
	コピーを始める前に	132
	カラー/モノクロでコピーします	134
	複数の部数をコピーします	135
8	C5510MFPの設定項目について	137
	プリンタ部の設定項目	138
	現在の設定を確認します(ステータスページ印刷)	
	スキャナー部の設定項目	
	現在の設定を確認します (メニューマップ印刷)	
9	メンテナンスをします	145
	消耗品の寿命を確認します	146
	トナーカートリッジを交換します	148

イメージドラムカートリッジを交換します	152
ベルトユニットを交換します	156
定着器ユニットを交換します	159
ADFユニットの清掃をします	161
給紙ローラとパッドを清掃します	162
LEDヘッドを清掃します	163
色ずれ補正調整をします	164
濃度補正調整をします	164
表面を清掃します	
	166
プリンタ部の内部を清掃します	167
MFPを輸送するとき	169
MFPを移動したい	
10 困ったときには	173
ADF部が紙づまりになったとき	174
プリンタ部が紙づまりになったとき	175
WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項	179
4 4	404
付 録	
ユーザサポートサービスについて	182
保証について	182
最新版のMFPソフトウェアを入手したい	
消耗品を購入したい	
MFPのご相談と修理について	183
MFPを廃棄したい	
使用済み消耗品の回収について	184
仕様	185
主な仕様	185
外形寸法	186
ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容	187
± 1	100
索 引	189

(MEMO)

MFP を設置します

製品の確認 1	2
設置条件 1	4
各部の名称 1	6
C5510MFPを組み立てます1	8
電源を入れます 2	23
電源を切ります 2	24
動作確認をします 2	25
クイックガイドの収納 2	26
オプション品について 2	27



製品の確認

製品が揃っていることを確認してください。

ケガをするおそれがあります。




プリンタ部は重量が約26Kgありますので、2人以上で持ち上げてください。








□ バックストッパー







□ イメージドラムカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)



□スタータトナーカートリッジ (シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック各1個ずつ)









(注・) スタータトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り 付けた状態で、プリンタ内部にセットされています。














□ 電源コード








□ USBケーブル(長)



□ USBケーブル(短)







□ ADF分離パッド(スペア)



□ コア(5個)









(黒・細)


(白・細)

(黒)

(白・大)

□ 保証書・ご愛用者登録カード







□ 設置ガイド




□ ユーザーズマニュアル (セットアップ編)(本書)



□ ユーザーズマニュアルCD-ROM







□ クイックガイド



□ クイックガイド専用袋





- ・梱包箱、緩衝材は製品を輸送するときに使います。捨てずに保管 してください。
- ・本製品に同梱されているACアダプタ, ACコードおよびAC分岐 コードを本製品以外の電気機器に使用しないでください。また、 本製品同梱されているもの以外のACアダプタ, ACコード, AC分岐 コードを使用しないでください。



設置条件

動作環境

• 次の温度、湿度を満足する場所に設置してください。

周囲温度 : 10~32°C

周囲湿度 : 20~80%RH(相対湿度)

最大湿球温度 : 25℃

- 結露しないように注意してください。
- 周囲湿度が30%以下の場所に設置する場合は、加湿器または静電気防止マットなどを使用してください。

設置に関する注意

⚠警告


- 高温や火気の近くには設置しないでください。
- 化学反応を起こすような場所(実験室など)には設置しないでください。
- アルコール、シンナーなどの引火性溶液の近くには設置しないでください。
- 小さなお子さまの手の届く所には設置しないでください。
- 不安定な場所(ぐらついた台や傾いた所など)には設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- 潮風、腐食性ガスの環境には設置しないでください。
- 振動が多い場所には設置しないでください。
- バックストッパーを取り付けて設置してください。 バックストッパーを取り付けないで使用すると、装置が転倒し、ケガをする恐れがあります。

- プリンタ部の通気口をふさぐような場所には設置しないでください。
- 毛足の長いジュータンやカーペットの上には直接設置しないでください。
- 密室などの通気性、換気性の悪い場所には設置しないでください。
- 強い磁界やノイズの発生源から離して設置してください。
- モニタやテレビから離して設置してください。
- MFPを移動するときは、スキャナ部とプリンタ部を分離して移動してください。 スキャナー部を持って移動させないでください。
- このMFPのプリンタ部は重量が約26kgありますので、2人以上で持ち上げてください。


設置スペース

- MFPの足が乗る大きさの平らな机の上に置いてください。
- MFPの周りに十分なスペースを取ってください。

平面図




側面図






各部の名称





〈スキャナー部〉






C5510MFPを組み立てます






●プリンタ部前面の保護テープ(5ヶ所) と紙をはがします。

保護テープ



2プリンタ部後面の保護テープ(2ヶ所) をはがします。






- 3 用紙力セットを抜きます。
- 4 リテーナを手前側に引き抜きます。
- **6** OPENボタンを押し下げ、トップカバー を開きます。

定着器ユニットのレバー (青色) _ ストッパリリース(オレンジ色) 6 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印 (1) の方向へ押し下げながら、ストッパ リリース(オレンジ色)を取り外します。 ▼ ストッパリリースはプリンタ部 を輸送するときに使います。必


ず保管してください。

2 プリンタ部をバックストッパーに乗せます。



(注♪) バックストッパーを使用しないと、装置が転倒する恐れがあります。

3 イメージドラムカートリッジをセットします。







ここでは、スタータト ナーカートリッジの青い レバーは動かさないでく ださい。




- ・イメージドラム (緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は放置しないでください。






3 保護シート2を矢印の方向に引き抜きます。




- 4 イメージドラムカートリッジのラベル の色とプリンタ部のラベルの色を合わ せます。
- イメージドラムカートリッジ (4個) を 静かに戻します。




6 トナーカートリッジの青色のレバーを 矢印の方向にいっぱいまで回します。




- ・スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッジ)は、A4,5%の印刷密度の場合、約1500枚印刷可能です。
- ・通常のトナーカートリッジを使用した後は、スタータトナーは使用できなくなります。最初にスタータトナーを使用し、「トナーナシ」になってから、通常のトナーをご使用ください。




5 コア・ACアダプタ・AC分岐コード・ケーブルクランプを取り付けます。




6 ADFケーブルにコア(白・細)を取り付け、接続します。 コア (白・細)









8ペーパトレイ、ペーパサポート、ペーパストッパを取り付け ます。



 $m{g}$ ロックカバーを開け、ロックを解除します。






③ 用紙をよくさばき、上下左右をそろえます。



メモ 用紙については、5章の「使用できる用紙」(102ページ)を参考にして ください。

MFPに適していない用紙の場合、MFPが故障するおそれがあります。





- ・用紙は用紙カセットの手前によせて置きます。
- 用紙ガイドの「▽」マークを越えないようにセットします。(連量70kg 紙で300枚)
- **5** 用紙ガイドで用紙を固定します。
- ⑥ 用紙カセットをプリンタ部に戻します。



電源を入れます

電源の条件

以下の条件を守ってください。

交流(AC) : 100V±10%

電源周波数: 50Hzまたは60Hz±2Hz


- 電源が不安定な場合は、電圧調整器などを使用してください。
- 本MFPの最大消費電力は950Wです。電源容量に十分余裕があることを確認してください。
- UPS(無停電電源)を使用した場合の動作は保証していません。無停電電源は使用しないでください。




火災や感電のおそれがあります。



- 電源コード、アース線の取り付け、取り外しは必ず電源スイッチをOFFにしてから行ってください。
- アース線は必ず専用のアース端子に接続してください。水道管、ガス管、電話線のアース、避雷針などには絶対に接続しないでください。
- 電源コードの抜き差しは必ず電源プラグを持って行ってください。
- 電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 電源コードは踏まれない場所に設置し、電源コードの上には物を置かないでください。
- 電源コードをたばねたり、結んだりして使用しないでください。
- 破損した電源コードを使用しないでください。
- たこ足配線はしないでください。
- 本製品と他の電気製品を同じコンセントに接続しないでください。特に、空調機、複写機、シュレッダなどと同時に接続すると、電気的ノイズによってMFPが誤動作することがあります。やむを得ず同じコンセントに接続するときは、市販のノイズフィルタかノイズカットトランスを使用してください。
- 本製品に添付されているACアダプタ、ACケーブルおよびAC分岐コード以外の ものを使用しないでください。
- 添付の電源コードのみで使用してください。
- 延長コードは使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、定格15A以上のものを使用してください。
- 延長コードを使用すると、AC電圧降下により、MFPが正常に動作しない場合があります。
- 印刷中に電源を切ったり電源プラグを抜かないでください。
- 連休や旅行で長時間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。








電源を切ります


電源スイッチのOFF(O)を押します。



(注!) 印刷中は電源を切らないでください。

長期間使用しないとき

連休や旅行で長期間使用しない場合は、電源コードを抜いてください。




メモ 本MFPは長期間(4週間以上)電源プラグを抜いておいても、機能障害 を生じません。




動作確認をします

製品が正常に動作することを確認します。

1 カラー原稿をコピーする面を上にして、ADFユニットのペーパトレイにセット します。



2 カラーコピーボタンを押します。



正しくカラー印刷されることを確認します。

ステータスページ印刷をします


- **1** トレイにA4用紙をセットします。
- 2プリンタ部の 「オンライン」スイッチを2秒~5秒押して放しま す。



【注♪ 5秒以上押下した場合、デモページ印刷が開始されます。

オンラインLED(緑色)が点滅し、ステータスページ印刷が開始されます。 1枚のみ出力されます。


(サンプル)






クイックガイドの収納

クイックガイド専用袋をプリンタ部に貼り付け、クイックガイドをしまいます。



7 クイックガイド専用袋をプリンタ部に貼り付けます。



(注./)

プリンタ部の通気口を塞がないように貼り付けてください。




オプション品について

増設メモリ

プリンタ部のメモリ容量を増やすボードです。複雑なデータや枚数の多いデータの 部単位印刷でメモリ不足のエラーが発生するときに追加します。

増設メモリ



型名:MLMEM256B

C5510MFPメモリ容量


	総メモリ容量
工場出荷時	96MB (32MB+64MB)
オプションメモリ(MLMEM256MB) 装着時	288MB (32MB+256MB)




- (注・)・必ず沖データ純正品を使用してください。沖データ純正品以外を 使用した場合、動作の保証はできません。
 - ・メモリ用スロットは1スロットです。
 - ・C5510MFPは、標準で64MBメモリをメモリ用スロットに実装した状 態で出荷されています。オプションの増設メモリ(MLMEM256B)を 追加するには、64MBメモリを取り外す必要があります。


メモ 増設メモリMLMEM256Bを取り付けると、総メモリ量は288MBにな ります。

MFPの電源をOFFにし、電源コード、USBケーブル(短)をプ リンタ部から取り外します。




電源をONのまま取り付けると、MFPまたは増設メモリが故障するお それがあります。






メモ サイドカバーが外れない場合は、フロントカバーが開いているか確認してください。

【フロントカバーが開いた状態】 【マルチパーパストレイが開いた状態】




4 標準実装されているメモリを取り外します。



1上下のロックレバーを外し、標準 実装されているメモリを取り外 します。


分メモリを取り付けます。




- **1** メモリを袋から取り出す前に、袋 を金属部に接触させて静電気を 除去します。
- 2 空きスロットにメモリを差し込み ます。
- 3 上下のロックレバーで確実に固定 されていることを確認します。
- (注・・・電子部品やコネクタ端子には触らないでください。
 - ・メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分が あり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。



- ●サイドカバーを取り付けま す。
- ②ネジ(1ケ所)で固定しま
- 3 トップカバーとフロントカ バーを閉じます。



電源コード、USBケーブルを取り付け、電源をONにします。



(注・) プリンタ部の「用紙」ランプ、「消耗品」ランプ、「点検」ランプが同時に 高速点滅した場合は、メモリを取り付け直してください。

名 ステータスページ印刷を行い、増設メモリが正しく取り付け られていることを確認します。


Status Page

Printer Serial Number:AE58028404 プリング CU version:H2.15 [I01.22 U03.11 S2.4.3p PU version:01.03.01 [PI02.21 LO00.12.03 Hiper-C version:00.15

DIMM Slot A:CU Program ROM Total Memory Size:288 MB

Flash Memory:512 KB [F35] JP1


- 詳しくは「ステータスページ印刷をし ます」(25ページ)をご覧ください。
- ② ヘッダ部分の「Total Memory Size」に 表示される総メモリ量を確認します。




2 操作パネルとメニューについて

	操作パネル	 32
操作パネル	表示部の画面	 34
「数字」ボタン	ノの使用方法	 36
	メニュー一覧	 38

操作パネル



プリンタ部の操作パネル(通常は使用しません)





操作パネル表示部の画面

操作パネル表示部には、各機能を実行するための画面(スキャナーモード、コピーモード)、各機能の設定を行う画面(メニューモード)、および装置の状態を表す画面(エラーモード、節電(パワーセーブ)モード)が表示されます。 これらの画面の詳細について、以下に説明します。

スキャナーモード

スキャンしたデータをEメールで送信したり(スキャンTo Eメール)、サーバに転送したり(スキャンTo FTP、HTTP、およびCIFS)するための画面です。

アテサキ: _ ケンメイ:

初期設定では、この画面が待機画面となっています。待機画面をコピーモードに変更するには、応用編8章「その他の設定項目」の「待機状態をコピーモードに変更したい」をご覧ください。

メモ


- ・コピーモードからスキャナーモードに画面を切り替える場合は、操作パネルの 「スキャナーモード | ボタンを押します。
- ・スキャンTo Eメールの実施方法については、6章[スキャンします]の[スキャンしてEメールで送ります(スキャンTo Eメール)](123ページ)をご覧ください。
- ・スキャンTo サーバ(FTP、HTTP、およびCIFS)の実施方法については、6章「スキャンします」の「スキャンしてサーバに転送したい(スキャンTo FTP)」、「スキャンしてサーバに転送したい(スキャンTo HTTP)」、「スキャンしてWindowsの共有フォルダに転送したい(スキャンTo CIFS)」をそれぞれご覧ください。

コピーモード

コピーを行うための画面です。

用紙設定表示

給紙トレイの用紙サイズを表示します。



給紙トレイ設定表示

ここに表示されるトレイの用紙にコピーします。

部単位印刷設定表示またはエラー表示

MFPが正常な状態のときは、部単位印刷の設定を表示します。また、消耗品の寿命が近づいたり、エラーが発生したりしたときなどは、その状態をメッセージで表示します。問題を解決すると、メッセージは自動的に消えます。

コピーモードを待機画面にするには、応用編8章「その他の設定項目」の「待機状態をコピーモードに変更したい」をご覧ください。

メモ

- ・スキャナーモードからコピーモードに画面を切り替える場合は、操作パネルの 「コピーモード」ボタンを押します。
- ・コピーの方法については、7章[コピーします](131ページ)をご覧く ださい。

メニューモード

本製品の様々な機能を活用するための設定を行ったり、本製品の情報を確認したり するための画面です。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

スキャナーモードまたはコピーモードからメニューモードに画面を切り替える場合は、操作パネルの \bigcirc 「メニュー」ボタンを押します。

メモ

メニューモードで設定できる項目およびその詳細については、2章 「操作パネルとメニューについて」の「メニュー一覧」(38ページ)をご 覧ください。

エラーモード

フ°リンタ エラー フ°リンタヲ カクニン シテクタ゛サイ

エラーが発生したときに、その状態および対処方法を表示する画面です。
エラーが発生すると、操作パネルの 「点検」ランプが点灯します。
プリンタ部のエラーについては、主にコピーモード時に表示されます。
スキャナーモードではプリンタ部のエラーメッセージを確認できませんので、プリンタ部のエラーを確認する場合は 「コピーモード」ボタンを押下してください。

メモ メモ 操作パネルのメッセージ」をご覧ください。

節電(パワーセーブ)モード

本製品が節電(パワーセーブ)モードに入っている場合、下のような画面になります。

ハ°ワーセーフ*チュウ...

初期設定では、30分間ボタン操作、印刷、ユーティリティ操作が行われないと、自動的に節電モードに入ります。

節電モードに入ると、表示部は暗くなり操作パネルの 「節電」ランプが点灯します。

各画面から直ちに節電モードにする場合は、操作パネルの 〇 「節電モード」ボタンを押してください。

メモ

節電モードに入るまでの時間を変更したり、自動的に節電モードに切り替わらないようするには、節電モードに入るまでの時間を変更したり応用編8章「その他の設定項目」の「パワーセーブ(節電モード)したい」および「節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい」をご覧ください。



「数字」ボタンの使用方法

スキャナー部の操作パネルには、12種類の「数字」ボタンがあります。それぞれの数字ボタンを押して入力できる文字は、下の表をご覧ください。

「数字 | ボタンの種類および入力可能な文字

種類	入力可能な文字
1	Г1Ј
2	[2]·[a]·[b]·[c]·[A]·[B]·[C]
3	[3]·[d]·[e]·[f]·[D]·[E]·[F]
4	[4]·[g]·[h]·[i]·[G]·[H]·[l]
5	[5]·[j]·[k]·[J]·[K]·[L]
6	
7	[7].[p].[q].[r].[s].[P].[Q].[R].[S]
8	$\lceil 8 \rceil \cdot \lceil t \rceil \cdot \lceil u \rceil \cdot \lceil V \rceil \cdot \lceil V \rceil \cdot \lceil V \rceil$
9	$\lceil 9 \rfloor \cdot \lceil w \rfloor \cdot \lceil x \rfloor \cdot \lceil y \rfloor \cdot \lceil z \rfloor \cdot \lceil W \rfloor \cdot \lceil X \rfloor \cdot \lceil Y \rfloor \cdot \lceil Z \rfloor$
0	[.].[@]
0	$\lceil 0 \rfloor \cdot \lceil \rfloor (\angle x^{\circ} - \angle x) \cdot \lceil / \rfloor \cdot \lceil : \rfloor \cdot \lceil - \rfloor \cdot \lceil : \rfloor \cdot \lceil \cdot \rceil, \rfloor \cdot \lceil * \rfloor \cdot \lceil + \rfloor \cdot \lceil = \rfloor \cdot \lceil _ \rfloor \cdot \lceil ? \rfloor \cdot$
	[]].["].[#].[\$].[%].[&].[^].[(].[)].[<].[[].[].[]
©	入力した文字を一文字削除します。

文字入力時に使用するその他のボタン

種類	ボタンの説明
	カーソルを右に1つ移動します。
	カーソルを左に1つ移動します。
○ 「戻る」ボタン	入力した文字列をすべてキャンセルします。
「選択」ボタン	入力した文字列を決定します。

ボタンを使った入力方法

ここでは、E メール送信時に[アテサキ]にC5510MFP@oki.com」と C0kimfp@oki.com]を入力する場合を例にしています。

「スキャナーモード」ボタンを押して、スキャナーモードにします。

アテサキ: _ ケンメイ:

②「2」ボタンを7回押します。

アテサキ: C_ ケンメイ:

アテサキ: C55_ ケンメイ:

メモ 同じボタンを使って2文字以上続けて入力する場合は、文字入力後3 秒経過してカーソルが自動的に右に移動するのを待ってから、次の 文字を入力することもできます。 **4**「**1**」ボタンを1回、「**0**」ボタンを1回押します。

アテサキ: C5510_ ケンメイ:

⑤ 「**⑥** 」ボタンを5回、「**③** 」ボタンを7回、「**7** 」ボタンを6回押します。

アテサキ: C5510MFP_ ケンメイ・

6 「 ○ 」ボタンを2回押します。

アテサキ: C5510MFP@_ ケンメイ:

7 「 **6** 」ボタンを4回、「 **(5**) 」ボタンを3回、「 **(4**) 」ボタンを4回押します。

アテサキ: C5510MFP@oki_ ケンメイ:

アテサキ: C5510MFP@oki._ ケンメイ:

⑨「2」ボタンを4回押します。

アテサキ: C5510MFP@oki.c_ ケンメイ: アテサキ: C5510MFP@oki.com_ ケンメイ:

↑ 「選択」ボタン押します。

アテサキ: C5510MFP@oki.com

②「数字」ボタンと「カーソル」キーを使って、「okimfp@oki.com」を入力します。

アテサキ: C5510MFP@oki.com okimfp@oki.com_

注・ 入力した文字列は、操作を中断して一定時間([待機モード移行時間] の設定による)が経過すると、クリアされてしまいます。予め入力したい文字列を確認してから、入力を開始してください。

なお、[待機モード移行時間]の設定を長くすることで、余裕を持って文字入力操作を行うことができるようになります。詳しくは、応用編8章 「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。



メニュー一覧

スキャナー部の操作パネルまたはツール(OKIMFPネットワークセットアップツール、Webページ)を用いて、MFPの各種インフォメーションの確認および各種設定の変更ができます。

インフォメーション一覧

項		内 容	
モデル名		MFP のモデル名を確認できます。	
デバイス名		MFPのデバイス名を確認できます。	
シリアル番号		MFP のシリアル番号を確認できます。	
ファームウェア パージョン	プリンタ CU バー ジョン	プリンタ部の CU バージョンを確認できます。	
	プリンタ PU バー ジョン	プリンタ部の PU バージョンを確認できます。	
	スキャナーF/W バージョン	スキャナー部のスキャナーファームウェアのバージョンを確認でき ます。	
	システムF/W バージョン	スキャナー部のシステムファームウェアのバージョンを確認できま す。	
	コピープロファイ ルバージョン	スキャナー部のコピープロファイルのバージョンを確認できます。	
	Web ページバー ジョン	スキャナー部の Web ページのバージョンを確認できます。	
	リソースファイル バージョン	スキャナー部のリソースファイルのバージョンを確認できます。	

プリンタメニュー一覧

○:リセットされる項目 X:リセットされない項目

,		プセットされる項目 メ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	リセットボタンを長押し
項目名	内 容	(下線は工場出荷時設定)	(5 秒間) した場合
トレイ 1 用紙サイズ	ブリンタ部トレイ1の用紙サイズを設定できます。 セットされた用紙サイズを設定値として選択します。	A4/A5/A6/B5/リーガ ル/リーガル 13.5/リー ガル 13/レター/エグゼ クティブ/カスタム	0
MP トレイ用紙サ イズ	ブリンタ部 MP トレイの用紙サイズを設定できます。 セットされた用紙サイズを設定値 として選択します。	A4/A5/A6/B5/リーガル/リーガル 13.5/リーガル 13.5/リーガル 13/レター / エグゼクティブ / カスタム / COM9/COM10/ Monarch/DL/C5/ハガキ / 往復ハガキ / 封筒 2/ 封筒 3/ 封筒 4	0
トレイ1 メディ アウェイト	ブリンタ部トレイ1の用紙厚を設定できます。 セットされた用紙の厚さを設定値として選択します。	普通紙/厚い紙/より厚い 紙	0
トレイ1 メディ アタイプ	ブリンタ部トレイ1の用紙タイプ を設定できます。 セットされた用紙の厚さを設定値 として選択します。	普通紙/レターヘッド/ボ ンド紙/リサイクル紙/粗 い紙/ユーザタイプ 1/ ユーザタイプ 2/ユーザタ イブ 3/ユーザタイブ 4/ ユーザタイブ 5	0
MPトレイ メ ディアウェイト	ブリンタ部 MP トレイの用紙厚を 設定できます。 セットされた用紙の厚さを設定値 として選択します。	普通紙/厚い紙/より厚い 紙/ご<厚い紙	0
MPトレイ メ ディアタイブ	ブリンタ部 MP トレイの用紙タイブを設定できます。 セットされた用紙の厚さを設定値として選択します。	普通紙/レターヘッド/ OHP/ラベル紙/ポンド 紙/リサイクル紙/厚紙/ 粗い紙/ユーザタイブ 1/ ユーザタイプ 2/ユーザタ イブ 3/ユーザタイプ 4/ ユーザタイブ 5	0
濃度操作	ブリンタ部の濃度補正方法を設定 できます。	自動/手動	0
濃度補正	ブリンタ部の濃度補正を手動で実 行します。	_	_
色ずれ補正	ブリンタ部の色ずれ補正を手動で 実行します。	_	_

ネットワーク設定一覧

○:リセットされる項目 X:リセットされない項目

-7.0.4		設定できる値	リセットボタンを長押し
項目名	内 容	(下線は工場出荷時設定)	(5 秒間) した場合
ドアドレス	MFPのIPアドレスを設定できます。 す。 設定方法については、「3 ネットワーク接続でWindows にセットアップします」(43 ページ)を参照ください。	000.000.000.000 (ネットワーク上に存在す るコンピュータおよび他 のデバイスのIPアドレス と異なる数値)	×
サブネットマスク	MFP のサブネットマスクを設定できます。	000.000.000.000 (MFP を接続するネット ワーク環境のサブネット マスクと同じ数値)	×
ゲートウェイアド レス	MFPのゲートウェイアドレスを設定できます。	000.000.000.000 (ネットワーク上に存在す るデフォルトゲートウェ イのアドレス)	×
DNS サーバー	MFPの DNS サーバーを設定できます。	000.000.000.000 (ネットワーク上に存在す る DNS サーバーのアドレ ス)	×
DHCP 有効	設定を「オン」にすることで、 MFPのIPアドレスをDHCPサー バーから自動取得することができ ます。	オン/ <u>オフ</u>	0
デバイス名	デパイス名を変更できます。	英字·数字 (最大16文字*1)	×

^{*1:} Windowsネットワーク環境では、15文字以下のデバイス名を設定してください。

メールサーバー設定一覧

○: リセットされる項目 X: リセットされない項目

項目名	内 容	設定できる値 (下線は工場出荷時設定)	リセットボタンを長押し (5 秒間)した場合
SMTP サーバー	スキャン To E メールを行うとき に、SMTP サーバーのアドレスを 設定します。	000.000.000.000 または 文字列 (ネットワーク上に存在す る SMTP サーバーのアド レス)	0
SMTPポート	SMTP サーバーにアクセスする ポートを設定できます。 SMTP サーバーにアクセスするに は、通常 25 番ポートを使用します。	25 (1から99999までの値を設定可能)	0
POP3サーバー	スキャン To E メールを行うとき に、POP3 サーバーのアドレスを 設定します。	000.000.000.000 または 文字列 (ネットワーク上に存在す る POP3 サーバーのアド レス)	0
POP3ポート	POP3 サーバーにアクセスする ボートを設定できます。 POP3 サーバーにアクセスするに は、通常 110 番ボートを使用しま す。	110 (1から99999まで の値を設定可能)	0
認証方法	メールサーバーにアクセスするた めの認証方法を設定できます。	<u>なし</u> /SMTP/POP3	0
ログイン名	メールサーバーにアクセスするた めのログイン名を設定できます。	英字·数字 (最大 64 文字) *1	0
パスワード	メールサーバーにアクセスするた めのパスワードを設定できます。	英字·数字 (最大 10 文字)	0
件名 (標準)	送信するEメールの件名(標準) を設定できます。	英字・数字・カタカナ*2 (最大 64 文字)	0
発信者名(標準)	送信するEメールの発信者名(標準)を設定できます。	英字·数字 (最大 64 文字)	0
スキャンサイズ制 限	E メールに添付するファイルのサ イズを制限できます。	1M/3M/5M/10M/30M/ 制限なし	0

*1: システムファームウェアをVer.1.3以上にアップデートする必要があります。 Ver.1.2では最大20文字です。

*2:操作パネルからカタカナを入力することはできません。OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザを使って入力してください。なお、全角で入力したカタカナは、自動的に半角に変換されます。

レポート一覧

項目名	内 容	
メニューマップ	メニューマップの印刷を実行します。 スキャナー部およびブリンタ部の設定を確認できます。	
プリンタ デモページ	ブリンタ デモページの印刷を実行します。	
ジョブカウンティン グ	ジョブカウンティングの印刷を実行します。 スキャンした回数および印刷した回数の詳細を確認できます。 印刷後、以下のスキャンカウンターを消去することができます。*1 ・小計 ・モノクロコピーカウンター ・カラーコピーカウンター ・モノクロEメールカウンター ・カラーEメールカウンター ・モノクロサーバー送信 ・カラーサーバー送信 ・PC スキャンカウンター ・ADF 小計	
消耗品残量	消耗品残量の印刷を実行します。 プリンタ部の消耗品残量を確認できます。	

*1: スキャンカウンターの消去は、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebプラウザからも行えます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

メニューマップを印刷します

● ○ 「メニュー」ボタンを押します。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

② ▼ キーを4回押し、[レポートインサツ]まで移動します。

メール サーハ゛ー セッテイ レホ゜ートインサツ


3 ◯ 「選択」ボタンを押します。

メニューマッフ° フ°リンタ デモページ

4 メニューマップを印刷します。

メニューマッフ° インサツチュウ





(メニューマップの見本)

プリンタ デモページを印刷します

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

2 ▼ ‡-を4回押し、[レポートインサツ]まで移動します。

メール サーハ゛ー セッテイ レホ゜ートインサツ

3 ◯ 「選択」ボタンを押します。

メニューマッフ° フ°リンタ デモページ

4 ∇ キーを1回押し、[プリンタ デモページ]まで移動します。

メニューマッフ° フ°リンタ デモページ

⑤ (選択」ボタンを押します。

プリンタ デモページ インサツチュウ



(デモページの見本)

ジョブ カウンティングを印刷します

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

② ∇ キーを4回押し、[レポートインサツ]まで移動します。

メール サーハ゛ー セッテイ レホ゜ートインサツ

3 ◯ 「選択」ボタンを押します。

メニューマッフ° フ°リンタ デモページ


4 □ +-を2回押し、[ジョブ カウンティング]まで移動します。

フ°リンタ デモページ ジョブ カウンティング

5 (選択」ボタンを押します。

シ゛ョフ゛ カウンティンク゛ インサツチュウ

カウンタ ヲ ショウキョ シマスカ? ハイ/イイエ



(ジョブカウンティングの見本)

■ ハイを選択した場合は、スキャンカウンターのソウケイ・ADFソウケイ以外のカウンターは消去されます。

ショウモウヒン ザンリョウを印刷します

● ○ 「メニュー」ボタンを押します。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

② ▼ キーを4回押し、[レポートインサツ]まで移動します。

メール サーハ゛ー セッテイ レホ゜ートインサツ

3 ◯ 「選択」ボタンを押します。

メニューマッフ° フ°リンタ デモページ

4 ∇ キーを3回押し、[ショウモウヒン ザンリョウ]まで移動します。

シ゛ョフ゛ カウンティンク゛ ショウモウヒン サ゛ンリョウ

⑤ (選択」ボタンを押します。

ショウモウヒン サ゛ンリョウ インサツチュウ



(ショウモウヒンザンリョウの見本)

管理者メニュー一覧

○: リセットされる項目 X: リセットされない項目

項目名	内 容	設定できる値 (下線は工場出荷時設定)	リセットボタンを長押し (5 秒間)した場合
パスワード	管理者メニューに入るためのパス ワードを設定できます。	英字・数字(最大8文字)	0
アドレス登録機能	設定を「オン」にすることで、E メール送信後に MFP に登録され ていないアドレスを登録すること ができます。	<u>オン</u> /オフ	0
PIN設定	各機能へのアクセス制限を設定で きます。	オフ/コピー/コピー+ス キャン To	0
パワーセーブ機能	パワーセーブ機能を「有効」また は「無効」にすることができます。	有効/無効	0
パワーセーブ移行 時間	パワーセーブモードに移行するま での時間を設定できます。	5分/15分/ <u>30分</u> /60 分/240分	0
デフォルトモード*1	操作パネル表示部の待機画面を 「スキャナーモード」または「コ ピーモード」に設定できます。	スキャン To/ コピー	0
待機モード移行時 間	操作パネル表示部の画面が、1つ 前の画面に戻るまでの時間を設定 できます。	20秒/40秒/60秒/120秒/180秒	0
表示言語*2	操作パネル表示部の言語を「日本語」または「英語」に設定できます。	日本語/英語	0
スキャン To ログ レポート	スキャンTo ログレポートの印刷 を実行します。 スキャン To の送信履歴を確認で きます。	_	_
ブリンタログのク リア	ブリンタの印刷に関するログをク リアします。OKIMFPネットワー クセットアップツールまたはWeb ブラウザでのみクリアできます。	_	_

- *1: デフォルトモードは、システムファームウェアVer.1.3以上に対応しています。
- *2:表示言語を変更すると、件名(標準)および発信者名(標準)の設定がクリアされます。

ネットワーク接続でWindowsにセットアップします

; 44	動作環境
45	ケーブルを接続します
46	コンピュータにIPアドレスを設定します
49	MFPにIPアドレスを設定します
· 51	MFPにメールサーバーを設定します
· 53	Windowsにセットアップします
57	ドライバソフトウェアを削除するには
58	プリンタドライバをアップデートするには
: 6C	印刷できないときには



動作環境



(注・) ドライバソフトウェアのバージョンアップにより、本書の記載と異 なる場合があります。

- Windows Server 2003. Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機で、Ethernet対応のネットワークインタフェースを搭載して いる機種
- WindowsXP WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)で、Ethernet対応のネット ワークインタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98 WindowsMe/98日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種
- Windows2000 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種
- WindowsNT4.0 WindowsNT4.0日本語版の動作するコンピュータ IBM PC/AT互換機、PC98-NX、PC-9821で、Ethernet対応のネットワークイ ンタフェースを搭載している機種



- ・日本語以外のOSには対応していません。
- ・MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトで は動作しません。
- ・Windows3.1/95/NT3.51では動作しません。
- ・WindowsNT4.0は、ARC 互換RISCベースのプロセッサ(MIPS®シリー ズ、Alpha、PowerPC™など)のシステムには対応していません。
- ・Windows Server 2003、Windows XP は32ビット版のみ対応してい ます。



ケーブルを接続します

イーサネットケーブルとハブを準備します。



注・ 本製品にはイーサネットケーブルとハブは添付されていません。 イーサネットケーブル(カテゴリ5、ツイストペアケーブル、スト レート)とハブを別途用意してください。

〈イーサネットケーブル〉








〈コア〉






(白・大)

- **夕** MFP とコンピュータの電源を OFF にします。
- **3** イーサネットケーブルにコア(黒)を取り付けます。



- 4 MFPをネットワークに接続します。
- イーサネットケーブルをスキャナー部のネットワークインタフェースコネクタ に差し込みます。



- 2 ケーブルをクランプで止めます。
- ③ イーサネットケーブルとUSBケーブルにコア(白・大)を取り付けます。
- 4 イーサネットケーブルをハブに差し込みます。



コンピュータにIPアドレスを設定します

セットアップの流れ

MFP とコンピュータの電源を ON にします。



WindowsにIPアドレスを設定します。



MFP に IP アドレスを設定します。



MFP にメールサーバを設定します。



MFP添付の「MFPソフトウェア CD-ROM」から プリンタドライバ、OKI LPR ユーティリティをイ ンストールし、ネットワークプリンタを設定します。

セットアップします

ネットワーク上でMFPを使用する場合、コンピュータとMFPにIPアドレスを設定する必要があります。ネットワーク上にDHCPサーバがない場合、手動でコンピュータやMFPにIPアドレスを設定する必要があります。

また、社内ネットワーク管理者や、プロバイダやルータメーカより決められた固有のIPアドレスを設定するように指示された場合も、手動でコンピュータやMFPにIPアドレスを設定する必要があります。

現在のMFPに設定されているIPアドレスは、メニューマップ印刷(142ページ)で確認できます。



-)・IPアドレスの設定を間違えると、ネットワークがダウンしたり Internetに接続できなくなることがあります。社内のネットワーク 管理者や、Internet接続しているプロバイダに、MFPに設定できる IPアドレス等を確認してください。
- ・ネットワーク上に存在するサーバ(DHCPなど)は、ご使用のネットワーク環境によって異なります。社内のネットワーク管理者や、Internet接続しているプロバイダやルータメーカーに確認してください。
- ・セットアップにはコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・本章では手入力によるMFPのIPアドレスの設定方法を述べていますが、それとは別に、OKIMFPネットワークセットアップツールによる設定も可能です。

OKIMFPネットワークセットアップツールについては、応用編1章 「Windowsソフトウェア」の「OKIMFPネットワークセットアップツール |を参照ください。



- メモ ・MFPはネットワークPlug&Playに対応しています。接続しているコ ンピュータがすべてWindowsXP/2000/Server2003の場合や、接続 しているルータがネットワークPlug&Playに対応している場合は、 ネットワークトにサーバが存在しなくても自動的にIPアドレスを 設定します。コンピュータとMFPにIPアドレスを手動で設定する 必要はありませんので、「Windowsにセットアップします」(53ペー **ジ**)からセットアップしてください。
 - ・コンピュータ1台とMFP1台を接続するような小規模ネットワーク では、次のように設定してください(「RFC1918 による)。

コンピュータ

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

サブネットマスク : 255.255.255.0

ゲートウェイ : 0.0.0.0(使用しません)

DNS : 使用しません

MFP

IPアドレス : 192.168.0.1~254のいずれか

(コンピュータと異なるもの)

: 255.255.255.0 サブネットマスク

ゲートウェイ : 192.168.0.1~254のいずれか

DNSサーバー : 0.0.0.0 DHCP有効 : オフ

以下の説明は、下記の環境を例にしています。

Windows OS : WindowsXP Home Edition

サブネットマスク : 255.255.255.0 ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

MFP とコンピュータの電源を ON にします。

Windows に IP アドレス等を設定します。



- ・すでにWindowsにIPアドレス等を設定したり、自動取得している場 合は、「MFPにIPアドレスを設定します | (49ページ)へ進みます。
- ・Windows98/Me/NT4.0 のIP アドレス等の設定方法は[スタート]-[ヘルプ]をご覧ください。
- Windowsを記動します。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネッ トワーク接続]を選択します。

(Windows Server 2003では「スタート]-「コントロールパネル]-「ネットワーク 接続]を選択します。

Windows2000では[スタート]-[設定]-[ネットワークとダイアルアップ接続]を 選択します。)



③ [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]をクリックします。



④ [インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑤ IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバを入力し、[OK]をクリックします。



- メモ
- DHCPサーバからIPアドレスを自動取得する場合は、「IPアドレスを自動的に取得する | を選択し、IPアドレスは入力しません。
 - ・ デフォルトゲートウェイやDNSサーバを使用しない場合は、入力しません。
- 6 [ローカルエリア接続]を閉じます。



MFPにIPアドレスを設定します

MFPにIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレ スを設定します

ここでは、IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスを、以下 のように設定する場合を例にしています。

IPアドレス : 192, 168, 0, 2

サブネットマスク : 255, 255, 255, 0

ゲートウェイアドレス: 192.168.0.1

すでにMFPにIPアドレス等を設定しているか、または自動取得してい る場合は、「Windowsにセットアップします」(53ページ)へ進みます。

● MFPの電源をONにします。

アテサキ:

ケンメイ:

② (〇)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

③ ▼ キーを2回押し、[ネットワークセッテイ]を選択します。

フ°リンタ メニュー ネットワークセッテイ

「選択」ボタンを押します。

IP 7h* VX サフ゛ネットマスク ⑤ [IPアドレス]が選択されていることを確認し () 「選択」ボタンを押すと、以 下の画面が表示されます。

> IP 7h*\u03b12 0 . 0. 0. 0

⑥ 「数字」ボタンを押して、IPアドレスを入力します。

例のIPアドレスを入力する場合は、「数字」ボタンの「(1)」ボタンを押し、

 $\lceil 9 \rceil$ 」ボタンを押し、続いて $\lceil 2 \rceil$ 」ボタンを押します。

IP アドレス 192.0 . 0. 0

(注) ここでは例の場合の数字を入力してします。

 $\lceil \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix} \rfloor$ ボタンを押し、 $\lceil \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix} \rfloor$ ボタンを押し、続いて $\lceil \begin{pmatrix} 8 \end{pmatrix} \rfloor$ ボタンを押します。

IP アドレス 192.168.0 . 0

「(0)」を押し、続いて「()」ボタンを押します。

IP アドレス 192.168. 0.0

「(2)」ボタンを押します。

IP アドレス 192.168. 0.2

「選択」ボタンを押します。

IP アト*レス 192.168. 0. 2 サフ゛ネットマスク

IP アト*レス 192.168. 0. 2 サフ゛ネットマスク

③ () 「選択」ボタンを押します。

サフ゛ネットマスク 0 0 0 0

IPアドレスと同様に、「数字 |ボタンを使ってサブネットマスクを入力します。

サフ゛ネットマスク 255 255 255 0



ここでは例の場合の数字を 入力してします。

) 「選択」ボタンを押します。

IP 7h*\u03b12 192 168 0 2 サフ*ネットマスク 255.255.255.0

サフ*ネットマスク 255.255.255.0 ケ゛ートウェイアト゛レス

() 「選択」ボタンを押します。

ケ゛ートウェイ アト゛レス 0 0 0 0

♠ IPアドレスと同様に、「数字」ボタンを使ってゲートウェイアドレスを入力し、 「選択」ボタンを押します。

ケ゛ートウェイ アト゛レス 192.168. 0.1



(注!) ここでは例の場合の数字を 入力してします。

サフ*ネットマスク 255 255 255 0 ケ トウェイアト レス 192.168. 0. 1

スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 メモ 「選択」ボタンを押す必要はありません。

(6) () 「戻る」ボタンを押します。

フ°リンタ メニュー ネットワークセッテイ

⑥ () 「戻る」ボタンを押します。

フラッシュアップデートを表示した後、スキャナーの電源OFF/ONを促すメッ セージが表示されます。

スキャナーの電源OFF/ON後に設定が有効になります。

フラッシュ アッフ。 テ゛ート -コウシン



IPアドレスとゲートウェイ アドレスのネットワークア ドレス部の値が一致してい ない場合、操作パネル表示 部に「セッテイ ムコウ」と 表示されます。

スキャナー ノ テ゛ンケ゛ンヲ キッテカラ サイト゛イルテクタ゛サイ

スキャンTo Eメールを使用する場合、「MFPにメールサーバを設定します」(51ペー ジ)へ進みます。

スキャンTo Eメールを使用しない場合は、「Windowsにセットアップします」(53) ページ)へ進みます。

IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイアドレスは、 OKIMFP ネットワークセットアップツールまたは Web ブラウザから も設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツー ルのヘルプをご覧ください。



- ・「DHCPユウコウ」の設定が「オン O場合、設定変更後にスキャナー の電源をOFF/ONすると、DHCPサーバーの検索が実行され、設定 が反映されません。
- ・ネットワーク環境に同一のIPアドレスが存在する場合、本製品の ネットワーク機能が無効になります。



MFPにメールサーバーを設定します

MFPにメールサーバーのIPアドレスを設定します

ここでは、メールサーバー(SMTPサーバー)のIPPFレスが[192.168.0.4]の場合を例にしています。

メールサーバーのIPアドレスの代わりにメールサーバー名を入力しても設定することができます。

メモ スキャンTo Eメールを利用する場合に設定します。利用しない場合は、設定する必要はありません。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

2 ▼ キーを3回押し、「メール サーバー セッテイ]を選択します。

ネットワークセッテイ メール サーハ゛ー セッテイ

③ ○ 「選択」ボタンを押します。

SMTP #-バ-

4 [SMTP サーバー]が選択されていることを確認し 「選択」ボタンを押すと、 以下の画面が表示されます。

SMTP #-/\^-

 ⑤ 「数字」ボタンを押して、SMTPサーバーのIPアドレスを入力します。 例のSMTPサーバーのIPアドレス「192.168.0.4」を以下手順で入力します。まず 「数字」ボタンの「1」」ボタンを押し、「9」ボタンを押し、続いて「2」 ボタンを押します。

> SMTP #-/*-192_

注・ ここでは例の場合の数字を 入力してします。

6 「 ○ 」ボタンを押します。

SMTP #-/*192.

SMTP #-/*-192.168_ (注/) ここでは例の場合の数字を 入力してします。

❸「 1. 」ボタンを押します。

SMTP #-/*-192.168._

⑨ 「 (0) 」ボタンを押します。

SMTP #-/*192.168.0

(注・) ここでは例の場合の数字を 入力してします。 ●「(.)」ボタンを押します。

SMTP #-/\"-192.168.0.

● 「4 」ボタンを押します。

SMTP #-/\"-192.168.0.4



(注!) ここでは例の場合の数字を 入力してします。

) 「選択」ボタンを押します。

SMTP #-N* -: 192.168.0.4 SMTP ホ°-ト: 25

メモ スキャナシステムファームウェアVer1.3より前のバージョンでは、 ┛◯「選択」ボタンを押す必要はありません。

(3) 「戻る」ボタンを押します。

フラッシュアッフ° デート -コウセイ

フラッシュアッフ° デート -セイコウ

ネットワークセッテイ メール サーハ゛ー セッテイ

アテサキ: ケンメイ:

メモ メールサーバーは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたは Webブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワーク セットアップツールのヘルプをご覧ください。

なお、SMTPサーバーを設定の際は、宛先間違いなどで誤送信された EメールがSMTPサーバーに滞留してしまうことを防ぐために「発信 者名(標準) を設定することをお勧めします。



Windowsにセットアップします

- ドライバソフトウェアをインストールします。
- MFPの電源がONで、Windowsが起動していることを確認し、MFP添付の 「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **2** 「マイコンピュータ」(WindowsXP/Server2003では「スタート」-「マイコン ピューター)を開きます。

マイコンピュータ

- ③ [5510MFP]CD-ROMアイコンをダブルクリックします。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- ⑤「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ⑥ 「プリンタドライバのインストール」を選択し、「選択」をクリックします。



- ⑧ [TCP/IPプロトコル]を選択し、「次へ]をクリックします。
- ¶ MFPのIPアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。




MFPのIPアドレスが自動取得の場合や、IPアドレスがわからない場合は、「検索 するサブネット]を選択し、「次へ]をクリックします。





WindowsXP Service Pack 2をお使いの方で、検索ができない場合 は、10章の「WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項」(179ペー ジ)を参照してください。

手順③でMFPのIPアドレスを入力した場合、OKI C5510を選択し、[次へ]を クリックします。




手順9で[検索するサブネット]を選択した場合、検索されたプリンタリスト画面が表示されるので、C5510を選択し、[次へ]をクリックします。



- ① プリンタ名を入力し、[通常使うプリンタに設定する]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。
- 投 共有するか確認の画面が表示されるので、[共有しない]を選択し、[次へ]をクリックします。

(3)「ハードウェアのインストール」画面が表示される場合は、[続行]をクリックします。



プリンタドライバ、OKILPRユーティリティ、Network Extensionがインストールされます。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 16へ進みます。

- ⚠ [完了]をクリックします。
- (5) [終了]をクリックします。

[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 です。



MFPのIPアドレスを自動取得している場合は、OKI LPRユーティリティ「オプション」メニューの〔設定〕を選択し、[自動的にIPアドレスを再設定する〕にチェックを付け、[OK]をクリックします。



☞ 13からの続き

⑥ [完了]をクリックし、コンピュータを再起動します。

[プリンタとFAX]または[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが表示され、 OKI LPRユーティリティにプリンタ名が追加されると、セットアップは終了 です。





メモ MFPのIPアドレスを自動取得している場合は、OKI LPR ユーティリティ「オプション」メニューの[設定]を選択し、[自動的にIPアドレスを再設定する]にチェックを付け、[OK] をクリックします。



25章「コンピュータから印刷します」(101ページ)へ進みます。




ドライバソフトウェアを削除するには



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(Windows Server 2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「削除〕を選択します。
- 3以降、画面の指示に従います。



④「プリンタとFAX」フォルダ(Windows2000 では「プリンタ」フォルダ)の[ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、該当する機種 名を選択し、[削除]をクリックし ます。

6 Windowsを再起動します。



プリンタドライバと一緒にインストールされるOKI LPRユーティリティとNetwork Extensionは、プリンタドライバの削除をしても削除されません。

OKI LPRユーティリティとNetwork Extensionを削除する場合は、応用編1章「Windowsソフトウェア」の「OKI LPRユーティリティ」、「Network Extension」をご覧ください。




プリンタドライバをアップデートするには



- ・WindowsXP/2000/NT4.0/Server2003はコンピュータの管理者の権 限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
- **コンピュータとMFPを接続し、MFPの電源をONにします。**
- 2 [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリン タとFAX]を選択します。(Windows Server 2003では「スタート]-[設定]-[プ リンタとFAX]を選択します。Windows2000/NT4.0/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ③ [OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、「プロパティ]を選択 します。
- ④ [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします。(Windows Me/98の場 合、「全般]タブの「印字テスト]をクリックします。)
- **6** 確認画面が表示されたら、[OK]をクリックします。

テストページが印刷されます。



6 MFPの電源をOFFにします。



7 [OKI C5510]アイコンをマウスの 右ボタンでクリックし、「削除]を 選択します。



ドライバのアップデー トを確実に行うため に、アップデートする プリンタドライバと同 じ機種のすべてのプリ ンタドライバを削除し てください。

8以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ 注・Server2003の場合は、

9~10の作業を行っ てください。



- ⑨「プリンタとFAX」フォルダ(Windows200では「プリンタ」フォルダ)の「ファイル]-「サーバーのプロパティ」を選択します。
- (1) [ドライバ]タブで、該当する機種名を選択し、[削除]をクリックします。
- **11** Windowsを再起動します。

- ②新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは、3章~5章をご覧ください。
 - 注!
- ・必ずMFPの電源がONになっていることを確認してください。
- ・WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- ③ ●~⑤の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョンを確認します。

WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsNT4.0

[このドライバが使うファイル]以下に記載されているバージョン

デストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/98の場合、[ドライバ バージョン])には固定のバージョン番号が記載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更新されません。



印刷できないときには

最初に確認します

現象

- LINKランプ(緑)を確認します。点灯していない場合は、ネットワークが正常に動作していない状態です。
- TX/RXランプ(緑)を確認します。点滅していない場合は、ネットワークが 正常に動作していない状態です。
- ハブのLINKランプが点灯しません。
- Pingに応答が返りません。
- 不完全な印刷となったり、印刷がキャンセルされます。

ネットワーク接続が原因の場合

- MFPの電源がONになっていることを確認します。
- ケーブルが確実にMFPのスキャナー部に接続していることを確認します。
- 正しいケーブルで接続されていることを確認します。ケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類が存在します。ハブとの接続にはストレートケーブルを使用します。
- ケーブルを接続してからMFPの電源をONにします。ケーブルを接続しない で先にMFPの電源をONにするとネットワークで接続できないことがあります。

それでも問題が解決しない場合

WindowsMe/98

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]-[ネットワークの 設定タブ]-[現在のネットワークコンポーネント]で、[TCP/IP → ***] (*** はアダプタ名) が表示されていることを確認します。
- [TCP/IP → ***] (***はアダプタ名)の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク],[ゲートウェイ]が正しいか確認します。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がMFPのIPアドレスと一致しているか確認します。
 - OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	MFP	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	MFP	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	MFP	192.168.0.254

WindowsXP/2000/Server2003

- [スタート]- [コントロールパネル]- [ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を選択します。
 - (Windows Server 2003 では[スタート]- [コントロールパネル]- [ネットワーク接続]を選択します。
 - Windows2000 では[スタート]- [設定]- [ネットワークとダイアルアップ接続]を選択します。)
 - [ローカルエリア接続]をダブルクリックし、[プロパティ]に[インターネットプロトコル(TCP/IP)]が表示されていることを確認します。
- [インターネットプロトコル(TCP/IP)]の[プロパティ]をクリックし、[IPアドレス],[サブネットマスク],[デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- セットアップ時にIPアドレスでMFPを指定した場合は、各オクテットの先頭を「0」にしないでください。例えば、「192.169.1.2」のように設定してください。「192.169.001.002」のように設定すると正しく印刷することができません。これはWindowsXP/2000/Server2003の仕様によるものです。
- [プリンタとFAX] (Windows2000 は[プリンタ]) フォルダから、[OKI C5510] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択し、[ポート] タブの[ポートの構成] をクリックして[プリンタ名またはIPアドレス] が、プリンタのIPアドレスと一致しているか確認します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、「使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がMFPのIPアドレスと一致しているか確認します。
 OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。

• 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	MFP	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	MFP	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	MED	162 168 0 254

WindowsNT4.0

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[ネットワーク]をダブルクリック し、[プロトコルタブ]の[ネットワークプロトコル]で[TCP/IPプロトコル]が 表示されていることを確認します。
- [TCP/IPプロトコル]の[プロパティ]で、[IPアドレス],[サブネットマスク], [デフォルトゲートウェイ]が正しいことを確認します。
- 「OKI LPRユーティリティ」画面で、[使用しているプリンタ]を選択してから[リモートプリントメニュー]-[プリンタの再設定]を選択し、[IPアドレス]がMFPのIPアドレスと一致しているか確認します。
 - OKI LPRユーティリティの最新版は沖データホームページ(http://www.okidata.co.jp)で入手できます。バージョンが古い場合は、一旦"OKI LPRユーティリティを削除"してから最新版をインストールしてください。
- OKI LPRユーティリティの「状態」を確認します。「停止中」になっている場合は停止中のプリンタを選択して、[リモートプリントメニュー]-[一時停止]のチェックを外します。
- 小規模ネットワークの場合、次のように設定してください。

[IPアドレス]	Windows	192.168.0.3
	MFP	192.168.0.2
[サブネットマスク]	Windows	255.255.255.0
	MFP	255.255.255.0
[ゲートウェイ]	Windows	使用しません
	MFP	192.168.0.254

3

(MEMO)

USB接続でWindows にセットアップします

64	動作環境
65	ケーブルを接続します
66	WindowsXP/Server2003にセットアップします
72	Windows2000にセットアップします
76	WindowsMe/98にセットアップします
86	セットアップがうまくいかないとき
97	プリンタドライバを削除するには
98	プリンタドライバをアップデートするには
100	USB接続でセットアップできないときには



動作環境



ドライバのバージョンアップにより、本書の記載と異なる場合があります。

- Windows Server 2003
 Windows Server 2003日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機でUSBインタフェースを搭載している機種
- WindowsXP
 WindowsXP日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX (PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載している機種
- WindowsMe/98
 WindowsMe/98日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載
 している機種
- Windows2000
 Windows2000日本語版の動作するコンピュータ
 IBM PC/AT互換機、PC98-NX(PC-9821を除く)でUSBインタフェースを搭載している機種




- ・Windows95/3.1からアップグレードインストールしたWindows Me/98での動作は保証できません。
- ・日本語以外のOSには対応していません。
- MS-DOSおよびWindowsのコマンドプロンプト/DOSプロンプトでは動作しません。
- ・Windows95/3.1/NT4.0/NT3.51では動作しません。
- ・印刷中にUSBケーブルを抜き差ししないでください。
- ・USBケーブルを短時間で抜き差ししないでください。抜き差しする間隔は5秒間以上あけてください。
- ・他の全てのUSB機器との同時接続を保証するものではありません。
- ・同一機種のMFPを複数台接続すると、プリンタフォルダに「OKI C5510」「OKI C5510(コピー2)」「OKI C5510(コピー3)」と表示されます。この番号はMFPを接続する順序や電源をONする順序によって変わります。
- Windows Server 2003、Windows XPは、32ビット版のみ対応しています。

メモ

- ・USBケーブルは、製品に添付されているUSBケーブル(長)をご使用く ださい。
- ・市販のUSBケーブルをご使用になる場合は、USB2.0仕様で長さ2m以内のものをお使いください。
- ・USB2.0の「Hi-Speed」モード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、WindowsXP/2000で、USB2.0対応のインタフェースを搭載しているコンピュータを使用し、Microsoft社が公開しているUSB2.0ドライバがインストールされている必要があります。
- ・お使いのコンピュータがUSBに対応しているか確認できます。

(WindowsXP/Server2003)

[スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]-[ハードウェア]タブを開き、[デバイスマネージャ]をクリックします。



(Windows2000)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンで クリックし、[プロパティ]-[ハードウェ ア]タブを開き、[デバイスマネージャ]を クリックします。



(WindowsMe/98)

[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、 [プロパティ]-[デバイスマネージャ]タブを開きます。



(WindowsMeの画面)


ケーブルを接続します

1 USBケーブル(長)とコア(白・大)を準備します。






夕 MFPとコンピュータの電源をOFFにします。



メモ USBケーブルはコンピュータ、MFPの電源がONの状態でも抜き差しできますが、この後のプリンタドライバ、USBドライバのインストールを確実に行うために、ここではMFPの電源をOFFにしておきます。





WindowsXP/Server2003にセットアップします



- ・WindowsXP/Server2003をお使いの方だけご覧ください。
- ・コンピュータの管理者の権限が必要です。



・USBインタフェースで接続する場合、プリンタのインストール、セットアッププログラムでセットアップすると、MFPと WindowsXP/Server2003を起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。WindowsXP/ Server2003で初めてセットアップする場合は、必ずプラグアンドプレイでセットアップしてください。

以下の説明はWindowsXP Home Editionを例にしています。

プラグアンドプレイでセットアップします


1 コンピュータの電源をONにし、Windowsを起動します。
WindowsXP/Server2003のCD-ROMドライブを確認します。

- [スタート]-[マイコンピュータ]を選択します。
- ② [リムーバブル記憶域があるデバイス]-[CDドライブ(D:)]のカッコ内に表示されている英文字を確認します。



この場合は、[D]がCD-ROMのドライブです。

2 スキャナドライバをインストールします。



② 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いい え、今回は接続しません]を選択し、「次へ]をクリックします。



③ [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。




画面が表示されなかったら?

- ☞ 「WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されない場合」(88ページ)へ進みます。
- ♠「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **⑤** [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。
- **⑥** [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥Twain¥WinXP



↑ 「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

8 [完了]をクリックします。

3 プリンタドライバをインストールします。

- 次にMFPが検出され、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面で次の画面が表示されたら、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [一覧または特定の場所からインストールする(詳細)]を選択し、[次へ]をクリックします。



③ [次の場所で最適のドライバを検索する]を選択し、[リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)を検索]のチェックを外します。

④ [次の場所を含める]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WinXP 2k¥JPN



- (注・) 「下の一覧からハードウェアに最適なソフトウェアを選んで下さい」 画面が表示されたら、入力した場所が同じでかつバージョン番号の 最も大きなものをリストから選択し、[次へ]をクリックします。
- ⑤「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

「ディスクの挿入」画面が表示されたら?



- 6 [完了]をクリックします。
- **⑦**[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア] をクリックします。
- ⑧「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。)

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



- ③ [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ●「コントロールパネルを選んで実行します」の[スキャナとカメラ]をクリックします。

スキャナアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。


☞ 5からの続き

①「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



(2) [製造元のファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} :の場合を例にしています。 D: \pm WinXP_2k \pm JPN



ファイルのコピーが開始されます。

- (3) [完了]をクリックします。

(あ「コントロールパネルを選んで実行します」の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。) プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



- (6) [スタート]-[コントロールパネル]を選択し、[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- (ア)「コントロールパネルを選んで実行します」の[スキャナとカメラ]をクリックします。

スキャナアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。

プリンタのインストールでセットアップします

- 1 コンピュータの電源をONにし、[スタート]-[コントロールパネル]を選択し、 「プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。
- ② [コントロールパネルを選んで実行します]の[プリンタとFAX]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、「スタート]-「プリンタとFAX]を選択します。)
- ③ [プリンタのタスク]-[プリンタのインストール]をクリックします。 (Windows Server2003の場合、[プリンタの追加]をダブルクリックします。)



- 4「プリンタの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。
- **⑤** [このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - (注・)[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックは外してください。
- ⑥「次のポートを使用」画面で[USBxxx](xxxはポートの番号)を選択し、[次へ]を クリックします。
- 7 [ディスク使用]をクリックします。
- ⑧「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。

9 [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WinXP_2k¥JPN



⑩プリンタ名を選択し、[次へ]をクリックします。



- プリンタ名を確認し、通常使うプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
 - メモ 「プリンタ共有」画面が表示されたら、[このプリンタを共有しない]を 選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [テストページを印刷しますか?]で[いいえ]を選択し、[次へ]をクリックします。
- (13) [完了]をクリックします。

(4)「ハードウェアのインストール」画面が表示されたら、[続行]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。



[プリンタとFAX]フォルダにプリンタアイコンが表示されます。

セットアップは完了です。



Windows2000にセットアップします



(注♪) Windows2000ではコンピュータの管理者の権限が必要です。

コンピュータの電源をONにし、Windowsを起動します。



注・ MFPの電源がONになっていると、「新しいハードウェアの追加ウィ ザード | が表示さます。その場合には、[キャンセル] をクリックし、 MFPの電源をOFFにしてから次に進んでください。

- クセットアッププログラムを起動します。
- ●「MFPソフトウェアCD-ROM |をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイコンピュータ

- ③ [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- **3** プリンタドライバをインストールします。
- ●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ② [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsに セットアップします」(43ページ)をご覧ください。

♠ ポートで[USB]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名を選択し、「次へ]をクリックします。



⑥「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。



7 [完了]をクリックします。




4 スキャナドライバをインストールします。

●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら? ③ に進みます。


「カラープリンタシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。

② MFPの電源をONにします。



☞ 1からの続き


- ③ [再起動する]にチェックを付け、[完了]をクリックします。 Windowsが再起動されます。
- 4 Windowsが完全に起動したら、MFPの電源をONにします。



システム標準のUSBドライバが自動的にインストールされます。1~2分かかることがあります。

MFPが検出されたら、スキャナードライバをインストールします。

- ⑤「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら[次へ]をクリックします。
- ⑥ [デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑦ [検索場所のオプション]の[フロッピーディスクドライブ]と[CD-ROMドライブ]のチェックを外し「次へ]をクリックします。



8 [製造元のファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>:の場合を例にしています。 D:\text{D:yapanese}



9 [次へ]をクリックします。



「デジタル署名が見つかりませんでした」画面が表示されたら、[はい]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。



【② [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]-[スキャナとカメラ]を選択します。 スキャナアイコンが表示されていることを確認します。




セットアップは完了です。



WindowsMe/98にセットアップします

コンピュータの電源をONにし、Windowsを起動します。



- クセットアッププログラムを起動します。
- 「MFPソフトウェアCD-ROM」をコンピュータにセットします。
- ② [マイコンピュータ]を開きます。



マイコンピュータ

- ③ [5510MFP]アイコンをダブルクリックして開きます。
- ♠ [SETUP]アイコンをダブルクリックします。



セットアッププログラムが起動します。

- プリンタドライバをインストールします。
- ●「使用許諾契約」をよく読み、「同意する」をクリックします。
- ② [プリンタドライバのインストール]を選択し、[選択]をクリックします。
- 3 [ローカルプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックします。



ネットワークで接続する場合は、「3 ネットワーク接続でWindowsに セットアップします」(43ページ)をご覧ください。

4 ポートで[USB]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑤ プリンタの機種名を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが行われます。



7 [完了]をクリックします。



4 スキャナドライバをインストールします。


●「ケーブル接続」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

「コンピュータの再起動」画面が表示されたら?

☞ 2に進みます。

「カラープリンタシリーズ」画面が表示されている場合は、[終了]をクリックします。

2 Windowsが完全に起動したら、MFPの電源をONにします。



USBドライバのインストール方法は、システムによって異なります。

WindowsMeの場合

▼ 78ページに進みます。

Windows98の場合

☞ 80ページに進みます。

WindowsMeの場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSB ドライバおよびスキャナードライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(90ページ)をご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」は、OKI ScannerとOKI Printerの2度表示されます。

「OKI Printer」が表示されている場合

☞ 1へ進みます。

「OKI Scanner Iが表示されている場合

● [適切なドライバを自動的に検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

② [完了]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?

☞ 4へ進みます。

③ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



プリンタドライバのセットアップは完了です。


続いてスキャナードライバをセットアップします。

☞ 6へ進みます。



4 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN9X_ME¥JPN



ファイルのコピーが開始されます。

⑤ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



プリンタドライバのセットアップは完了です。

続いてスキャナードライバをセットアップします。 ☞ ⑥へ進みます。

☞ 3、5からの続き

⑥「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。



- **7** [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- **8** [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥Twain¥Win2K98SE¥Japanese



⑨ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ [完了]をクリックします。
- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。

(2) [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。

モ コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。



(3) スキャナーアイコンが表示されていることを確認します。



スキャナードライバのセットアップは完了です。

Windows98の場合

「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されます。以下の手順に従ってUSBドライバをインストールします。

新しいハードウェアの追加ウィザードが表示されない場合は「セットアップがうまくいかないとき」の「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(93ページ)をご覧ください。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面は、2回〜4回表示されます。 次の新しいドライバを検索しています:に

「USB互換デバイス」と表示されている場合は①に進みます。 「OKI C5510MFP」と表示されている場合は⑥に進みます。

●「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。



② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。

「MUN-P3200600747-F



③ [フロッピーディスクドライブ]、[CD-ROMドライブ] [検索場所の指定]の チェックを外し、[次へ]をクリックします。



4 [次へ]をクリックします。



⑤ [完了]をクリックします。

「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。

⑥「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。



⑦ [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



8 [CD-ROMドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。



「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした」が表示されたら[戻る]をクリックし、

(1)へ進みます。



9 [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ [完了]をクリックします。「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されます。
- ⑪「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面で、[次へ]をクリックします。



(2) [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)]を選択し、[次へ]をクリックします。



(ⅰ) 「検索場所の指定」にチェックを付け、「次へ」をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>:の場合を例にしています。 D:¥Twain¥Win2K98SE¥Japanese



⚠ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

(5 ディスクの挿入画面が表示されたら、Windows98またはWindows98 Second EditionのCD-ROMをセットし、[OK]をクリックします。



(6) [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} :の場合を例にしています。 D:¥



17 ディスクの挿入画面が表示されたら、「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットし、「OK」をクリックします。



(18) [ファイルのコピー元] に次のように入力し、[OK] をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥Twain¥Win2K98SE¥Japanese



(9) 「完了」をクリックします。

引き続きUSBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

「ディスクの挿入」が表示されたら?



- 20 [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 21 [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。

コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。



② カメラとスキャナのプロパティにOKI Scannerが表示されていることを確認します。



❷ [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。


☞ 19からの続き

②「ディスクの挿入」画面が表示されたら、「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



☎ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN9X_ME¥JPN



② [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



セットアップは完了です。



セットアップがうまくいかないとき

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されない場合

(WindowsMe/98/2000、USBインタフェース)

プリンタドライバが正しくセットアップされていません。以下の手順に従ってセットアップを行います。

- セットアッププログラムを起動します。
- ② 画面の指示に従ってセットアップし、「ケーブルの接続」画面が表示されたら、USBケーブルの接続を確認し、電源をONにします。

「コンピュータの再起動」画面が表示された場合は、Windowsを再起動した後、USBケーブルの接続を確認し、プリンタの電源をONにします。

3 以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「Windows2000にセットアップします」(72ページ)、「WindowsMe/98にセットアップします」(76ページ)をご覧ください。

[プリンタ]フォルダにプリンタアイコンが作成されているが、印刷できない場合

プリンタドライバの印刷先のポートが正しく設定されていません。以下の手順に 従って設定を確認します。

- [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(Windows Server 2003 では[スタート]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/Me/98 では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② プリンタアイコンをマウスの右ボタンでクリックして[プロパティ]を選択します。
- ③ [詳細]タブの[印刷先のポート] (WindowsXP/2000/Server2003では、[ポート]タブの[印刷するポート])で、接続先のポートを下記の設定にします。

WindowsXP/2000/Server2003…USBケーブルで接続する場合

[USBxxx]

WindowsMe/98…USBケーブルで接続する場合

[OP1 USBx]



- ・WindowsXP/2000/Server2003で、[印刷するポート]に[USBxxx]が表示されないときは、MFPの電源がONになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度 ●~③を行ってください。
- ・WindowsMe/98で[印刷先のポート]に[OP1 USBx]が表示されないときは、MFPの電源がOFFになっていることを確認してUSBケーブルを接続し直し、再度セットアップを行ってください。詳細は、「Windows2000にセットアップします」(72ページ)、「WindowsMe/98にセットアップします|(76ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98でセットアップ中に「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合は、「WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(90ページ)、「Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合」(93ページ)をご覧ください。
- ・WindowsMe/98の場合、ご利用の環境により[USBxxx]と表示される場合もあります。

セットアッププログラムで「プリンタドライバのインストールに失敗しました」のエラーが表示される場合 (WindowsMe/98/2000)

WindowsMe/98/2000とUSB接続する場合、プラグアンドプレイでセットアップする必要があります。以下の手順でセットアップを行っているか確認してください。

- ♠ MFPとコンピュータの電源がOFFになっていることを確認します。
- **②** USBケーブルを接続します。
- **3** MFPの電源をONにします。
- **4** Windowsを起動します。
- (多「新しいハードウェアの追加ウィザード」(Windows2000では「新しいハードウェアの検索ウィザード」)が表示されたら、以降、画面の指示に従ってセットアップします。

詳細は、「MFPソフトウェアCD-ROM I内の「README.TXT Iをご覧ください。

WindowsXP/Server2003で、パソコンを起動するたびに「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示される場合

プリンタドライバをプラグアンドブレイでセットアップしていません。以下の手順に従って、セットアップしてください。


- ②「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(66ページ)の手順に従ってセットアップします。

メモ 接続するポートを変えた場合も「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。できるだけ同じポートに接続してください。

WindowsXP/Server2003で「新しいハードウェアの 検出ウィザード | が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたプリンタドライバを削除してからセットアップし直してください。

- [スタート]-[マイコンピュータ]をマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- 2 [ハードウェア]タブの[デバイスマネージャ]をクリックします。
- ③ [その他のデバイス]の「OKI DATA CORP C5510」と「OKI Scanner」をマウスの右ボタンでクリックして「削除]を選択します。




[その他のデバイス]が表示されなかったら?

[イメージングデバイス]の[OKI Scanner]をマウスの右ボタンでクリックして [削除]を選択します。



削除できない場合は、[ドライバの更新...]を選択し、「WindowsXP/ Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(66ページ)へ戻りスキャナドライバをセットアップします。 [表示]メニューの[非表示のデバイスの表示]を選択し、[プリンタ]の「OKIDATA CORP C5510」をマウスの右ボタンでクリックして[削除]を選択します。



- ④「デバイスの削除の確認」画面で[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」を閉じます。
- **6** [システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックします。
- 6 Windowsを再起動し、「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面から再セットアップします。
 - 「WindowsXP/Server2003にセットアップします」の「プラグアンドプレイでセットアップします」(66ページ)へ戻ります。

WindowsMeで「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバおよびスキャナードライバのインストールに失敗しています。 下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてくだ さい。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。
- **③** [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[OKI Printer]を選択し、プロパティをクリックします。

「OKI Printer」がない場合は?

「OKI Printer」がない場合は?



- 4 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- ⑤ 「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。

⑥「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、[適切なドライバを 自動的に検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

⑦「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)]を選択し、[次へ]をクリックします。



⑧ [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。

③ [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} :の場合を例にしています。 \underline{D} : $\underline{YWIN9X_ME}$



● 「次へ」をクリックします。



- 通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- ② [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- (18) [完了]をクリックします。
- ⚠ [完了]をクリックします。

- 低 「Oki USB Driverプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。
- (1) [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。 プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



プリンタドライバのセットアップは完了です。

☞ 3からの続き

- (アバイスマネージャ)タブの[その他のデバイス]で[OKI Scanner]を選択し、 プロパティをクリックします。
- 18 [ドライバの再インストール]をクリックします。
- ¹⁹ 「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- ②「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、「ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)」を選択し、「次へ」をクリックします。



- ② [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択し、「リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROMなど)」のチェックを外します。
- ② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>:の場合を例にしています。 D:\text{D:AVWain}\text{YWain}\te



❷ [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ❷ [完了]をクリックします。
- ② [OKI Scanner プロパティ]画面で[閉じる]をクリックします。
- 26[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。

- ② 「スキャナとカメラ」をダブルクリックします。
 - メモ コントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。



② スキャナーアイコンが表示されていることを確認します。



スキャナードライバのセットアップは完了です。

②「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、コントロールパネルを閉じます。

Windows98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」が表示されない場合

プリンタドライバのインストールに失敗しています。下記の手順で途中までインストールしたドライバを引き続きインストールしてください。

- [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 2 [システム]をダブルクリックします。
- ③ [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で[OKI C5510MFP]を選択し、プロパティをクリックします。

[OKI C5510MFP]は2つ存在することがあります。その場合はどちらか一方をクリックし、クリックしたデバイスのドライバの再インストール終了後、[デバイスマネージャ]タブにもどり、もう一方の[OKI C5510MFP]をクリックして同じ操作を繰り返してください。

注!

[不明なデバイス]と表示されることがあります。



4 [ドライバの再インストール]をクリックします。

- ⑤「デバイスドライバの更新ウィザード」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。
- ⑤ [現在使用しているドライバよりさらに適したドライバを検索する(推奨)]を選択し、「次へ]をクリックします。



- **↑** 「MFPソフトウェアCD-ROM」をセットします。
- **8** [CD-ROM ドライブ]にチェックを付け、[次へ]をクリックします。

「このデバイス用のドライバが見つかりませんでした。」が表示されたら、**②**へ 進みます。 ______



9 [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

- ⑩ [完了]をクリックします。
- ⑪ 「Oki USB Driverプロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。

引き続き、USBケーブルに接続しているプリンタを自動的に検出します。

- **⑫**「新しいハードウェアの追加ウィザード」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。
- (18) [使用中のデバイスに最適なプリンタドライバを検索する(推奨)]を選択します。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:¥WIN9X_ME¥JPN



(5) 最適なドライバをインストールする準備ができたことを確認し、[次へ]をクリックします。



- (6) ブリンタ名を確認し、通常のプリンタで[はい]を選択し、[次へ]をクリックします。
- **(7)** [印字テストを行いますか?]で[いいえ]を選択し、[完了]をクリックします。 ファイルのコピーが開始されます。
- 18 [完了]をクリックします。
- (9 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。

プリンタアイコンが表示されていることを確認します。



プリンタドライバのセットアップは完了です。

② [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で、[OKI C5510MFP]が残っている場合は③に戻ります。

[OKI C5510MFP]が残っていない場合は30に進みます。

☞ 8からの続き

② [検索場所の指定]にチェックを付け、次のように入力し、[次へ]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D</u>:の場合を例にしています。 D:\text{PTwain}\text{YWin}2K98SE\text{YJapanese}



22 [次へ]をクリックします。



ファイルのコピーが開始されます。

② ディスクの挿入画面が表示されたら、Windows98または Windows98 Second Edition のCD-ROMをセットし、[OK]をクリックします。



❷ [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが \underline{D} :の場合を例にしています。 D:¥



② ディスクの挿入画面が表示されたら、「MFPソフトウェア CD-ROM」をセットし、[OK]をクリックします。



26 [ファイルのコピー元]に次のように入力し、[OK]をクリックします。

ここではCD-ROMドライブが<u>D:</u>の場合を例にしています。 D:\text{D:yanain}\text{Win2K98SE}\text{Japanese}



- ② [完了]をクリックします。
- ❷ 「OKI Scanner プロパティ」画面で[閉じる]をクリックします。
- ❷ [スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。
- 30 [スキャナとカメラ]をダブルクリックします。

メモコントロールパネルにスキャナとカメラがない場合、コントロールパネルの「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する。」をクリックしてください。



⑤ カメラとスキャナのプロパティにOKI Scannerが表示されていることを確認します。
② A ままました。



スキャナードライバのセットアップは完了です。

- ② [デバイスマネージャ]タブの[その他のデバイス]で、[OKI C5510MFP]が残っている場合は③に戻ります。
- ❸「システムのプロパティ」画面で[OK]をクリックし、[コントロールパネル]を閉じます。

ドライバのセットアップは完了です。



プリンタドライバを削除するには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。



- ① [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア]-[プリンタとFAX]を選択しま す。(Windows Server 2003では [スタート]-[設定]-[プリンタと FAX]を選択します。Windows 2000/Me/98では[スタート]-[設 定]-[プリンタ]を選択します。)
- ② [OKI C5510]アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除]を選択します。
- 3 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/ Server2003の場合は、

4、**5**の作業を行ってください。

④「プリンタとFAX」フォルダ (Windows2000では「プリンタ」 フォルダ)の「ファイル]-「サーバー のプロパティ]を選択します。



⑤ [ドライバ]タブで、「OKI C5510」 を選択し、[削除]をクリックします。

6 Windowsを再起動します。




プリンタドライバをアップデートするには



- WindowsXP/2000/Server2003はコンピュータの管理者の権限が必要です。
- ・Windowsが起動されている場合は再起動してください。
- ●コンピュータとMFPを接続し、MFPの電源をONにします。
- ② [スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]を選択します。(Windows Server 2003では[スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]を選択します。Windows2000/Me/98では[スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択します。)
- ③ [OKI C5510]アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ]を選択します。
- ④ [全般]タブの[テストページの印刷]をクリックします(Windows Me/98の場合、[全般]タブの[印字テスト]をクリックします。)
- **6** 確認画面が表示されたら、[OK]をクリックします。


テストページが印刷されます。



⑥ MFPの電源をOFFにします。



(7) [OKI C5510] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[削除] を選択します。



に、C5510のすべての プリンタドライバを削 除してください。

8 以降、画面の指示に従います。



WindowsXP/2000/Server2003の場合は、**③~⑩**の作業を行ってください。

⑤「プリンタとFAX」フォルダ(Windows2000では「プリンタ」フォルダ)の「ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。



を選択し、[削除]をクリックしま

- **⑪** Windowsを再起動します。
- **12**新しいプリンタドライバをセットアップします。 詳しくは「WindowsXP/Server2003にセットアップします」(66ページ)、 「Windows2000にセットアップします」(72ページ)、「WindowsMe/98にセッ トアップします」(76ページ)をご覧ください。

 - (注♪・必ずMFPの電源がONになっていることを確認してください。
 - ・WindowsXPでは、プリンタのインストールでセットアップします。
- (3) (1) ◆ (5) の手順でテストページを印刷し、新しいプリンタドライバのバージョン を確認します。

WindowsMe/98

[ドライバで使用されるファイル]以下に記載されているバージョン

WindowsXP/2000/Server2003

[このドライバが使う追加ファイル]以下に記載されているバージョン

、テストページ上に記載される[ドライバのバージョン] (Windows Me/ 98の場合、「ドライバ バージョン」)には固定のバージョン番号が記 載されます。この内容はプリンタドライバをアップデートしても更 新されません。



USB接続でセットアップできないときには

現象	対処方法
WindowsNT4.0でセットアップ できません。	USB接続できるのはWindowsMe/98/ 2000/XP/Server2003です。 WindowsNT4.0は接続できません。
Windows95/3.1からアップグ レードしたWindowsMe/98を使 用しています。	動作保証できません。WindowsMe/98を クリーンインストールしたコンピュータを 使用してください。
コンピュータがUSBインタ フェースに対応していません。	デバイスマネージャでUSBコントローラが 表示されるか確認してください。
USBケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	製品に添付のUSBケーブル(長)を使用してください。 市販のUSBケーブルを使用する場合は、 USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してく ださい。
セットアップ手順が間違っています。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
USBケーブルが外れています。	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題がありま す。	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみ てください。
USBハブを使用しています。	MFPとコンピュータを直接接続してみてく ださい。
セットアップの途中で画面に[検 索場所の指定]、[場所の指定]が 表示されます。	「MFPソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライバのディレクトリを指定してください。 例:「D:¥WIN9X_ME¥JPN」 (ここではCD-ROMドライブがD:の場合を例にしています)

現象	対処方法
セットアップを中断しました。	この章の手順に従って、もう一度初めから セットアップしてください。
WindowsXP/Me/98で「新しい ハードウェアの追加ウィザード」 画面が表示されません。	「セットアップがうまくいかないとき」をご 覧ください。(86ページ)

5 コンピュータから印刷します

	使用できる用紙	1	02
	用紙の保管方法	1	0
糸	合紙方法と排出方法を決めます	1	30
メディアウェイトと	ヒメディアタイプを設定します	1	09
	印刷します	1	12



使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用 紙を使用する必要があります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や 用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、支障がないことを確認してから使用 してください。

用紙の種類、サイズ、厚さについて



(注!) 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限が あったり、MFPのメニュー設定の[メディアウェイト]、[メディアタ イプ]で設定する内容が異なります。詳しくは「給紙方法と排出方法 を決めます | (108ページ)と [メディアウェイトとメディアタイプを設 定します」(109ページ)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~172kg(64~200g/m²)
	A5	148×210	
	A6	105×148	
	B5	182×257	
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	
	カスタム	幅 100~215.9 長さ148~1200 ただし、長さが356mm以上 の場合は幅は210~215.9mm です。	連量55~172kg(64~200g/m²) 長さが356mm以上の長尺用紙の 場合は110kg(128g/m²)です。
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもの
	封筒2(長形4号)	90×205	
	封筒3(洋形4号)	105×235	
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220(4.33×8.66)	
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.1~0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.125mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)
カラー用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)

普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

推奨紙:エクセレントホワイト A4(OKIカラーページプリンタ用紙) (型名:PPR-CA4NA)

> プリンタドライバの用紙厚の設定:[普通紙] 操作パネルで設定する場合は、メディアウエイト:フツウシ メディアタイプ : フツウシ

- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です) 推奨再生紙 銘柄名: Green 100(富十ゼロックス製)

プリンタドライバの用紙厚の設定:[普通紙]

操作パネルで設定する場合は、 メディアウエイト: フツウシ メディアタイプ : フツウシ

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が 薄いことがあります。再生紙には、印刷品質を低下させる 添加物が含まれているものもあります。必ず電子写真プリ ンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 粗さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした 用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙

- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式PPC用紙、複写紙、 和紙など



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
- ・マルチパーパストレイで印刷するとシワが出ることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面 となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。

はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

• 郵政公社製はがき、および折っていない郵政公社製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・印刷後は反りが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。

封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式PPC用紙で作られた封筒
- 封筒1~4は坪量85g/m²の紙を使用した封筒

以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒
- 撥水加工された封筒



- ・印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは 印刷品位が低下することがあります。
- ・封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

• 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147μm) プリンタドライバの用紙厚の設定:[ラベル紙] 操作パネルで設定する場合は、メディアウエイト:ヨリアツイカミ

メディアタイプ :ラベルシ

- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC用のラベル紙
- プリンタ部の熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.1~0.2mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反 りは修正してからお使いください。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

OHPシート

次の条件に合ったOHPシートを使用してください。

推奨紙 : MLカラーOHPシート MLOHP01

プリンタドライバの用紙厚の設定:[OHP]

操作パネルで設定する場合は、メディアウエイト:設定不要

メディアタイプ :OHP

- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式PPC用に作られたOHPシート
- プリンタ部の熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きないOHP
 シート
- 用紙の厚さが0.1~0.125mmのOHPシート



- ・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が 低下することがあります。
- ・印刷後はうねりが発生することがあります。
- ・用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・トナーの定着が低下することがあります。
- ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
- ・推奨紙以外のOHPシートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
- ・OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が 得られないことがあります。

部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210℃に耐えるもの (電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で印刷した用紙は、耐熱性がありませんので使用できません。)



印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。

書き出し位置精度: ±2mm、用紙の斜行: ±1mm/100mm、 画像伸縮: ±1mm/100mm(連量70kgの場合)

カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で230℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

推奨紙:エクセレントホワイト A4長尺(OKIカラーページプリンタ用紙) (型名:PPR-CT4DA)

> プリンタドライバの用紙厚の設定:[より厚い紙] 操作パネルで設定する場合は、メディアウエイト:ヨリアツイカミ メディアタイプ : フツウシ

用紙サイズは幅210~215.9mm、長さ356~1200mm 連量110kg(128g/m²)

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の 細さが大きく異なる用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした 用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙



- ・厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- ・用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが 起こることがあります。
- ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は使用しないでください。
- ・用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- ・用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早め に使用してください。
- 長さが400mmを超える用紙は、「きれい」(1200×600dpi)では印刷されません。「ふつう」(600×600dpi)で印刷されます。
- ・連量110kg以外の長尺用紙は、印刷品位は保証できません。
- ・必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。



用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。 また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度20℃、湿度50%RHの環境

次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば
- (注・) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。



給紙方法と排出方法を決めます

用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。次の手順で全ての条件を満足する方法を確認してください。

用紙の仕様については、「使用できる用紙」(102ページ)をご覧ください。

1

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

○ :使用できます

△ :一部のサイズで使用できます

× :使用できません

		<u> </u>				
			給紙方法		排出方法	
種類	厚さ	サイズ	用紙カセット	マルチパーパス トレイ 手差し	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙*1*6	連量 55~90kg (64~105g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0
		A6	0	0	0	×
		カスタム ^{*2}	△*7	Δ	Δ	△*3
連量 91~105kg (106~ 120g/m²)		A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	0	0	0	0
		A6	0	0	0	×
		カスタム ^{*2}	△*7	0	0	△*3
10(1	連量 106~150kg (121~ 175g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	0	0	0
		A6	×	0	0	×
		カスタム*2	×	0	0	△*3

		サイズ	給紙方法		排出方法	
種類厚さ	厚さ		用紙カセット	マルチパーパス トレイ 手差し	フェイス アップ (表排出)	フェイス ダウン (裏排出)
普通紙*1*6	連量 151~172kg (176~ 200g/m²)	A4, A5 B5, レター リーガル(13インチ) リーガル(13.5インチ) リーガル(14インチ) エグゼクティブ	×	0	0	×
		A6	×	0	0	×
		カスタム* ²	×	0	0	×
はがき*5	_	はがき, 往復はがき	×	0	0	×
封筒*5*6		封筒1(長形3号) 封筒2(長形4号) 封筒3(洋形4号) 封筒4(A4サイズ) Com-9, Com-10, DL C5, Monarch	×	0	0	×
ラベル紙*5	_	A4, レター	×	0	0	×
OHPシート*5	_	A4, レター	×	0	0	×

- *1:全ての用紙は縦送りです。
- *2: カスタムは幅100~215.9mm、長さ148~1200mmです。ただし、長さが356mm以上の場合は幅210~215.9mmとなります。
- *3:幅105~215.9mm、長さ148~355.6mmです。
- *4:幅148~215.9mm、長さ210~355.6mmです。
- *5:はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートを設定すると印刷速度が遅くなります。
- *6: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあります。)
- *7:幅105~215.9mm、長さ148~355.6mmの範囲内の一部のサイズで使用できます。



↑ 用紙幅がA5幅以下、およびカスタムサイズで150mm以下を設定すると、印刷速度が遅くなります。



メディアウェイトとメディアタイプを設定します

MFPの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



-)・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
- ・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

1 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタドライバの [用紙厚]の設定* ²	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) * ¹
普通紙	55~64kg (64~74g/m²)	普通紙	フツウシ	
	65~89kg (75~104g/m²)	厚い紙	アツイカミ	フツウシ
	90~103kg (105~120g/m²)	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	104~172kg (121~200g/m²)	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき* ³	_	_	_	_
封筒*3	_	_	_	_
ラベル紙	0.1~0.17mm未満	ラベル紙1	ヨリアツイカミ	- ^* !! .>.
	0.17~0.2mm	ラベル紙2	ゴクアツイカミ	ラベルシ
OHPシート*4	_	OHPシート	_	OHP

*1:メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。

*2: 用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライバで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの[給紙方法]で[自動選択]が選択されている場合、または[用紙厚]で[プリンタ設定]が選択されている場合は、操作パネルの設定で印刷します。

*3: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。

*4: OHPシートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。



メディアウェイトの[ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの[ラベルシ]、[OHP]を設定すると、印刷速度が遅くなります。

ク スキャナー部の操作パネルでメディアウェイトを設定します。

(注♪・メディアウエイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 ・はがき、封筒は設定の必要はありません。

ここでは、用紙カセットで普通紙(連量70kg紙)に印刷するときの設定手順([トレイ メディアウエイト]を[アツイカミ]に設定します)を説明します。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ


インフォメーション フ°リンタ メニュー

② ▼ キーを押して、[プリンタメニュー]を選択し、 「選択」ボタン を押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

3 □ キーを数回押して、[トレイ1 メディア ウエイト]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

MPFU1 309 #12°: A4
FU1 1 X5°17 0111F: 7909



() 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 メディア ウェイト フツウシ/アツイカミ/ヨリアツイカミ

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 () 「選択」ボタンを押す必要はありません。

MPトレイ ヨウシ サイス*: A4 トレイ 1 メテ*ィア ウェイト: アツイカミ

ローテ゛ィンク゛・・・ フ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー

アテサキ: ケンメイ:

メモ メディアウェイトは、OKIMFPネットワークセットアップツールまたはWebブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。

3 スキャナー部の操作パネルでメディアタイプを設定します。



- (注・)・メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に 印刷する場合はそのまま使用してください。
 - ・メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
 - ・ラベル紙、OHPシートは必ず設定してください。
 - ・はがき、封筒は設定の必要はありません。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順 ([MPトレイ メディアタイプ]を[OHP]に設定します)を説明します。

① 「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

を押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

3 ≠ーを数回押して、[MPトレイ メディア タイプ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

MPトレイ メデ ィア ウェイト: フツウシ MPトレイ メデ、ィア タイフ°: フツウシ を押します。

MP HUY XF YP 9Y7° フツウシ/レターヘット*/OHP/ラヘ*ルシ/ホ

MPトレイ メディア ウェイト・フツウシ MP N/ XF 17917 · OHP

スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンで は、〇「選択」ボタンを押す必要はありません。

⑤ () 「戻る」ボタンを押します。

ローデ゛ィンク゛・・・ フ°リンタ デフォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー

) 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

メモ メディアタイプは、OKIMFPネットワークセットアップツールまた はWebブラウザからも設定できます。詳しくは、OKIMFPネット ワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。




印刷します

給紙方法は、トレイ1、マルチパーパストレイの2通りあります。

はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートは用紙カセットから印刷できません。 用紙カセットは、トレイと呼ぶ場合があります。


はがき、封筒、ラベル紙、OHPシートはマルチパーパストレイから印刷します。 普通紙も印刷できます。

マルチパーパストレイで手差し印刷をすることもできます。
コンピュータから印刷を実行した後にマルチパーパストレイに用紙をセットし、
1枚ずつ確認してから
「オンライン」スイッチを押して印刷をします。




1 用紙をセットします。


用紙カセット(トレイ1)の場合









マルチパーパストレイの場合











- (注・)・適切な温度・湿度に保管した用紙を使用してください。湿度により カールや波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが 発生することがあります。)
 - ・用紙ガイドと用紙ストッパは、用紙との間に隙間ができないように調節 してください。また、用紙が曲がるほど強く押しつけないでください。
 - ・用紙ガイドの「▽ |マークを越えないようにセットしてください。(連量) 70kg紙で300枚)マルチパーパストレイでは100枚)
 - ・用紙は縦送りでセットしてください。
 - ・サイズ、種類、厚さの異なる用紙を一度にまとめてセットしないでく
 - ・用紙を追加する場合は、先に入っている用紙を取り出し、追加する用 紙と上下左右をそろえてからセットしてください。
 - ・用紙カセットを差し込むときはあまり勢いよく押さないでください。
 - ・印刷中の用紙カセットは引き出さないでください。
 - ・他のプリンタ等で一度印刷した用紙で、裏面印刷はしないでください。
 - ・用紙カセットでは、はがき、封筒を使用できません。
 - ・はがき、封筒の反りは吸入不良の原因になります。反りのないものを 使用してください。反りは2mm以内に修正してください。(マルチ パーパストレイ)
 - ・封筒は縦送りでセットしてください。(マルチパーパストレイ)
 - ・封筒の後端部ののり付け部が折れ曲がっているものは、吸入不良にな ることがあります。折れ曲がりを修正してから使用してください。
 - ・マルチパーパストレイの上に印刷する用紙以外のものを置いたり、上 から押したり、無理な力を加えたりしないでください。

マルチパーパストレイの閉じ方





タスキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。

MFP 出荷時にはトレイ 1、マルチパーパストレイの用紙サイズが「A4]で 設定されています。A4以外の用紙で印刷する場合には、下記の手順に従っ てユーザメニューの用紙サイズを変更する必要があります。



- (注・) ・用紙サイズは、Webページからも設定できます。詳しくは、OKIMFP ネットワークセットアップツールのヘルプをご覧ください。
 - ・「OKIMFPネットワークセットアップツール | でも設定できます。 詳しくは、OKIMFPネットワークセットアップツールのヘルプを ご覧ください。

ここでは、マルチパーパストレイでB5用紙に印刷するときの設定手順(「MP トレイ ヨウシサイズ]を[B5]に設定します)を説明します。

(O)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プ リンタ メニュー

② □□ キーを1回押し、[プリンタメニュー]を選択します。

インフォメーション フ°リンタ メニュー

③ () 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MP FL/ 309 サイス*: A4 4 ▼ ‡-を押し、[MPトレイ ヨウシ サイズ]を選択し、 「選択」 ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MP トレイ ヨウシ サイス*: A4

を押します。

MP FL/1 309 #12": A4

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MP トレイ ヨウシ サイス*: B5

| スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンで は、〇「選択」ボタンを押す必要はありません。

ローデ゛ィンク゛・・・ プ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー


7 () 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ ケンメイ

📿 用紙の排出先をセットします。


フェイスダウン(印刷面を裏にして排出)の場合

用紙はトップカバー上に排出され、印刷した順に重なります。 連量70kg紙で約250枚をためることができます。



フェイスアップ(印刷面を表にして排出)の場合

用紙はフェイスアップスタッカ上に排出され、印刷した順と逆に重なります。 連量70kg紙で約100枚ためることができます。



✓ アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

★ プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印



- (注・・Windowsの[ワードパッド]を使い、トレイ1でB5サイズの普通紙 に印刷する場合を例にしています。
 - ・プリンタドライバの[用紙厚]ではメディアウエイト、メディアタ イプと同等の設定をすることができます。 [用紙厚]の初期値の[プ リンタ設定]では、MFPの操作パネルで設定した値で印刷されま すので、通常は設定する必要はありません。

プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定 する必要があります。

・アプリケーションにより、画面や手順が異なる場合があります。 正しく印刷できない場合は、応用編3章「便利な印刷機能」の「プリ ンタドライバのデフォルトを変更したい |をご覧ください。



[給紙方法]で[自動選択]を選択すると、指定した用紙が入っている トレイを自動的に選択します。

Windowsプリンタドライバの場合





- [ファイル]メニューの[ページ 設定]を選択します。
- ② [サイズ]で[B5]、[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** [ファイル]メニューの[印刷] を選択します。
- (4) [詳細設定] (WindowsNT4.0/Me/98では[プロパティ])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **5** [設定]タブの[給紙方法]で[トレイ1]を選択します。
- **⑥** [用紙厚]で[プリンタ設定]を 選択します。
- ⑦ [OK]をクリックします。

(Windows2000では、この操作は必要ありません。)

8 「印刷」画面で[OK]または[印刷]をクリックし、印刷します。

z + y > 0 + y

読み取りできる原稿	i 120
原稿台で原稿をスキャンします	·121
ADFを使用して、複数の原稿を連続的にスキャンします	·122
スキャンしてEメールで送ります(スキャン To Eメール)	123
コンピュータからスキャナーとして使います (PCスキャン)	127



読み取りできる原稿

C5510MFPで読み取り可能な原稿サイズは、次の通りです。

原稿台	208mm×286mm以下		
ADF	幅110~208mm 長さ135~343mm		



ADF(オートドキュメントフィーダ)で連続読み込みするには、原稿は 紙厚60g/m²~105g/m²でシワや反りのない原稿を使用してください。

以下の原稿は使用しないでください。


- 表面が平滑(すべすべ)すぎる原稿、粗い(ザラ紙、繊維質)原稿、表と裏の 粗さが大きく異なる原稿
- 紙粉が多い原稿
- 濡れている(湿っている)原稿
- 静電気で貼り付いている原稿
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工を した原稿
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある原稿
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある原稿
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない原稿
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある原稿
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている原稿




原稿台で原稿をスキャンします

原稿台に読み取り原稿を1枚ずつのせて、スキャンします。 厚みのある原稿もスキャンすることができます。


原稿カバーを開けます。



🤰 読み取り原稿を読み取り面を下にして、左奥側の角を合わせ てセットします。



3 原稿カバーを閉じます。



注♪ 厚みのある原稿をスキャンする場合、原稿カバーを上から強く押し付けないでください。正しくスキャンできないことがあります。

4 スキャンします。

「モノクロスタート」ボタン、または 「カラースタート」 ボタンを押します。




ADFを使用して、複数の原稿を連続的にスキャンします


ADFに1度にセットできる原稿は、50枚までです。 紙厚 $60g/m^2\sim105g/m^2$ でシワや反りのない原稿を使用してください。

1 原稿をよくさばき、そろえます。



夕読み取り面を上にして、ADFに原稿を乗せます。





4 スキャンします。

「モノクロスタート」ボタン、または
「カラースタート」
ボタンを押します。



スキャンしてEメールで送ります(スキャン To Eメール)

C5510MFPをネットワークで接続している場合、スキャンしたデータをEメールで 送信することができます。



(注!) USB接続では使用できません。

Eメールアドレスを入力して送信

- 読み取り原稿を、原稿台またはADFにセットします。
- 2 「スキャナーモード」ボタンを押します。

アテサキ: _ ケンメイ:

3 「数字」ボタンを使用し、送信先の宛先を入力します。

アテサキ: abc@oki.ne.jp_ ケンメイ:

- メモ
- ・「数字」ボタンを使用した宛先の入力方法については、2章「操作パネルとメニューについて」の「「数字」ボタンの使用方法」(36ページ)をご覧ください。
- ・宛先を間違って入力してしまった場合は、「カーソル」キーを使用して間違った宛先を選択し、 「戻る」ボタンで削除します。
- (4) 「モノクロスタート」ボタンまたは 「カラースタート」ボタンを押します。
- る読み取りと送信が完了すると、[Eメール ソウシン OK]と表示されます。

^° -ジ 1.....100% <<< E メール ソウシン OK >>>

メールアドレス帳からアドレスを引用して送信

- 動読み取り原稿を、原稿台またはADFにセットします。
- 2 「スキャナーモード」ボタンを押します。

アテサキ: _ ケンメイ:

aabc abc@oki bcd bcd@oki

④「カーソル」キーを使用して送信先の宛先まで移動します。

bcd bcd@oki

- メモ C5510MFPは、登録されている宛先の検索機能を備えています。 詳しくは、応用編4章「便利なスキャン機能」の「メールアドレス帳 から検索して宛先を設定したい | をご覧ください。
- 6 「選択」ボタンを押します。

bcd bcd@oki * ccc ccc@oki

6 ◯ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ccc@oki.ne.jp

メモ 宛先を間違って選択してしまった場合は、「カーソル」キーを使用 して間違った宛先を選択し、 「戻る」ボタンで削除します。

- ⑧読み取りと送信が完了すると、[Eメール ソウシン OK]と表示されます。

^° -シ* 1 100%

<< E メール ソウシン OK >>>



[タイキモード イコウジカン]で設定した時間内に「スタート」ボタン を押してスキャンを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモードイコウジカン]で設定した時間が 経過すると、設定した宛先がクリアされ、操作パネル表示部は待機 画面に戻ります。

[タイキモードイコウジカン]の設定方法については、応用編8章[その他の設定項目]の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

メールアドレス帳へ登録

Eメールアドレスを入力して送信した後、以下の手順でそのアドレスをアドレス帳へ登録することができます。

- ●読み取り原稿を、原稿台またはADFにセットします。
- 2 「スキャナーモード」ボタンを押します。

アテサキ: _ ケンメイ:

③「数字」ボタンを使用し、送信先の宛先を入力します。

アテサキ: abc@oki.ne.jp_ ケンメイ:

メモ

- ・「数字」ボタンを使用した宛先の入力方法については、「5 操作パネルとメニューについて」の「スキャナー部「数字」ボタンの使用方法 | をご覧ください。
- ・宛先を間違って入力してしまった場合は、「カーソル」キーを使用 して間違った宛先を選択し、 「戻る」ボタンで削除します。
- る 読み取りと送信が完了すると、[Eメール ソウシン OK]と表示されます。

^° -シ* 1.....100% <<< E メール ソウシン OK >>>

6 入力した宛先をアドレスブックに登録する。

アト゛レス " abc@oki.ne.jp" アト゛レスフ゛ック へ トウロク .. ハイ/イ ፞ (選択」ボタンを押します。

<7ラッシュ アップデート> —アドレスブック

<フラッシュ アッフ° デ-ト> ---セイコウ

送信したEメールのメッセージ構成

送信したEメールのメッセージは、「説明」、「添付ファイルの特性(色種別および解像度)」、「添付ファイルのドキュメントサイズ」、「Eメールの送信者(送信を実行したMFPの詳細)」、および「添付ファイルフォーマット(添付ファイルの形式)」から構成されます。

なお、このメッセージは、Eメールの送信を実行したMFPの言語設定が日本語の場合は日本語で、また英語の場合は英語で表示されます。

日本語のメッセージ



英語のメッセージ



メモ

ここで紹介したメッセージは、Microsoft Outlook Expressで受信した Eメールのものです。異なるメールソフトで受信した場合でも、メッセージの構成は同様です。



コンピュータからスキャナーとして使います(PCスキャン)

C5510MFPとコンピュータをUSBで接続している場合、スキャンしたデータをコンピュータに取り込むことができます。

注!

ます」をご覧ください。

WindowsXPでは、標準機能となりますが、WindowsXP以外のOSを使用している場合は、「MFPソフトウェアCD-ROM」に格納されているソフトウェア「Paper Port 9.0」(スキャナ対応アプリケーション)をご利用ください。

1 コンピュータにスキャナードライバをセットアップします。 プラグアンドプレイでセットアップします。 セットアップ方法については、「4 USB接続でWindowsにセットアップし

「MFPソフトウェアCD-ROM」に格納されているソフトウェア「Paper Port 9.0」(スキャナ対応アプリケーション)を使用してPCスキャンを行う場合については、応用編4章「便利なスキャン機能」の「スキャニングソフトウェアを使ってスキャンしたい」をご覧ください。

2 スキャナードライバを起動します。

[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [スキャナとカメラ] - [OKI Scanner] (WindowsXP以外では [プログラム] - [コントロールパネル] - [スキャナとカメラ] - [OKI Scanner]) を選択します。

●「スキャナとカメラ ウィザード」が起動したら、[次へ]を選択します。





6

②「画像の種類」の設定をして「プレビュー」ボタンをクリックします。



3 画像の名前とコピー先を指定して、「次へ」を選択します。



4 画像をスキャンします。



5 実行する作業を選択して、「次へ」を選択します。



6 「完了」を選択します。



(MEMO)

6

7 コピーします

コピーを始める前に 13:
カラー/モノクロでコピーします13
複数の部数をコピーします 13:



コピーを始める前に

コピーで使用できる用紙サイズ

コピーで使用できる用紙サイズは以下の5種類です。

- · A4 210×297mm
- · A5 148×210mm
- · B5 182×257mm
- ・レター 215.9×279.4mm
- ・リーガル(14インチ)- 215.9×355.6mm



(注♪) リーガル(14センチ)は、ADFのみでコピーできます。

用紙カセット(トレイ1)に用紙をセットします。

コピーを始める前に、まずコピーしたいサイズの用紙をプリンタ部の用紙 カセット(トレイ1)にセットします。用紙のセット方法については、1章 「C5510MFP を組み立てます」の「10 用紙カセットに用紙をセットしま す。」(22ページ)をご覧ください。

メモーマルチパーパストレイに用紙をセットすることもできます。

クスキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。



(注・) セットした用紙のサイズを自動で検出することはできません。必 ず、スキャナー部の操作パネルで用紙カセット(トレイ1)の用紙サイ ズを設定してください。

① 「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション プリンタ メニュー

② □ □ キーを1回押し、[プリンタメニュー]を選択ます。

インフォメーション プ°リンタ メニュー

◯ 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MP トレイ ヨウシ サイス*: A4

4 [トレイ 1 ヨウシ サイズ]が選択されていることを確認し、 () 「選択」ボ タンを押します。

> トレイ 1 ヨウシ サイス* A4/A5/A6/B5/Leagal/

- ⑤ ◇ 木 トーを使って用紙カセットにセットした用紙サイズを選択し、
 - 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス゛ A4/A5/A6/B5/Leagal/Leagal1

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A5 MP トレイ ヨウシ サイス*: A4

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 (選択) ボタンを押す必要はありません。

6 () 「戻る」ボタンを押します。

ローテ゛ィンク゛・・・ フ°リンタ デフォルト

インフォメーション プリンタ メニュー

7 () 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ ケンメイ

マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい場合は、応用編5章「便 メモ 利なコピー機能」の「マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい」を 参照してください。




カラー/モノクロでコピーします

● C5510MFPスキャナー部の原稿台またはADFに読み取り原稿をセットします。



(注・) 原稿台に原稿を載せた状態で原稿カバーを強く押さえ付けないでく ださい。ガラス面が破損する恐れがあります。厚みがあり、ガラス 面からはみ出すような原稿の場合、原稿カバーを上から強く押さえ 付けると正常にコピーできないことがあります。

> 原稿カバーが閉まらないような場合は原稿が落ちないように軽く手 で押さえる程度にしてください。



- ② 「コピーモード」ボタンを押します。
- 「カラースタート」ボタンまたは 「モノクロスタート」ボタ ンを押します。



[タイキモード イコウジカン]で設定した時間以内に[スタート|ボ タンを押してコピーを始めてください。


ボタンを押さずに、[タイキモード イコウジカン]で設定した時間 が経過すると、MFPは待機モード設定で設定されているモードに戻 ります。

「タイキモード イコウジカン]の設定方法については、応用編8章 「その他の設定項目 |の「待機モードに移行するまでの時間を変更した い |をご覧ください。



複数の部数をコピーします

- ①C5510MFPスキャナー部の原稿台またはADFに読み取り原稿をセットします。
- ② 「コピーモード」ボタンを押します。



- **3** テンキーを使用して、コピーする部数を入力します。
 - 1度にコピーできるのは、最大で99部までです。

③ 「カラースタート」ボタンまたは 「モノクロスタート」ボタンを押します。



) [タイキモード イコウジカン]で設定した時間以内に「スタート」ボタンを押してコピーを始めてください。

ボタンを押さずに、[タイキモード イコウジカン]で設定した時間が経過すると、部数設定はクリアされ、操作パネル表示部は待機画面に戻ります。

[タイキモード イコウジカン]の設定方法については、応用編8章「その他の設定項目」の「待機モードに移行するまでの時間を変更したい」をご覧ください。

(MEMO)

C5510MFP の設定項目について

プリンタ部の設定項目	138
現在の設定を確認します(ステータスページ印刷	J) 139
スキャナー部の設定項目	14
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	142

~ プリンタ部の設定項目 ~



現在の設定を確認します(ステータスページ印刷)

1 スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。

メニューマップを印刷する場合、トレイ1の用紙サイズ設定をA4にする必要があります。現在の設定がA4以外に設定されている場合は、必ず以下の手順で設定を変更しからメニューマップを印刷してください。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ ジョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- ② ▼ キーを1回押し、[プリンタメニュー]を選択します。
- 3 ◯ 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: レター MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

4 「トレイ1 ヨウシ サイズ]が選択されていることを確認し、 「選択」 ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス* A4/A5/A6/B5/リーカ*ル/リーカ*ル1

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、 () 「選択」ボタンを押す必要はありません。

ローテ゛ィンク゛・・・ フ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー

アテサキ: ケンメイ:

ページ印刷) 現在の設定を確認します(ステータス

2 ステータスページを印刷します。


- トレイ1にA4用紙をセットします。
- 2 プリンタ部の 🦱 「オンライン」スイッチを2~5秒以上押して放します。





5秒以上押下した場合 は、Demo Pageが印 刷されます。

(サンプル)



~ スキャナー部の設定項目 ~



現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

オ スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。

メニューマップを印刷する場合、トレイ1の用紙サイズ設定をA4にする必要があります。現在の設定がA4以外に設定されている場合は、必ず以下の手順で設定を変更しからメニューマップを印刷してください。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- ② ▼ +-を1回押し、[プリンタメニュー]を選択します。
- **③** (選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: レター MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

④ 「トレイ1 ヨウシ サイズ]が選択されていることを確認し、 「選択」 ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス* A4/A5/A6/B5/リーカ*ル/リーカ*ル1

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

メモ スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンでは、○「選択」ボタンを押す必要はありません。

ローテ゛ィンク゛・・・ フ゜リンタ テ゛フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー


↑ 「戻る」ボタンを押します。

アテサキ: ケンメイ:

2 メニューマップを印刷します。

- (注!) ユーザメニューおよび管理者メニューの設定情報が印刷されます。
- トレイ1にA4用紙をセットします。
- ② 〇 「メニュー」ボタンを押します。
- ③ ▼ キーを4回押して、[レポート インサツ]を選択し、 「選択」ボタンを押します。

(サンプル)



0

(MEMO)

9 メンテナンスをします

消耗品の寿命を確認します 146
トナーカートリッジを交換します 148
イメージドラムカートリッジを交換します 152
ベルトユニットを交換します 156
定着器ユニットを交換します 159
ADFユニットの清掃をします 161
給紙ローラとパッドを清掃します 162
LEDヘッドを清掃します 163
色ずれ補正調整をします 164
濃度補正調整をします 164
表面を清掃します 165
原稿台のガラスを清掃します 166
プリンタ部の内部を清掃します 167
MFPを輸送するとき 169
MFPを移動した(.)



消耗品の寿命を確認します

レポートを印刷して確認する方法

スキャナー部の操作パネルで用紙サイズを設定します。

メニューマップを印刷する場合、トレイ1の用紙サイズ設定をA4にする必 要があります。現在の設定がA4以外に設定されている場合は、必ず以下の 手順で設定を変更しからメニューマップを印刷してください。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- ② □ □ +-を1回押し、[プリンタメニュー]を選択します。
- **③** () 「選択」ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス*: レター MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

4 「トレイ1 ヨウシ サイズ」が選択されていることを確認し、 ボタンを押します。

トレイ 1 ヨウシ サイス* A4/A5/A6/B5/U-h* \(\bu/\mathbf{U}-\hat{h}\)* \(\bu/\mathbf{U}\)

トレイ 1 ヨウシ サイス*: A4 MPトレイ ヨウシ サイス*: A4

スキャナシステムファームウェア Ver1.3 より前のバージョンで は、◯「選択」ボタンを押す必要はありません。

6 () 「戻る」ボタンを押します。

ローテ゛ィンク゛・・・ プ リンタ デ フォルト

インフォメーション フ°リンタ メニュー

アテサキ: ケンメイ:

クレポート(消耗品残量)を印刷します。

消耗品(ドラム、ベルトユニット、定着器ユニット、およびトナー)の残量情報が印刷されます。

- トレイ1にA4用紙をセットします。
- ② 「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

③ □ キーを4回押して、[レポート インサツ]を選択し、 「選択」 ボタンを押します。

メールサーハ゛ レホ°ート インサツ

シ゛ョフ゛ カウンティンク゛ ショウモウヒン サ゛ンリョウ


レポートが印刷されます。

ステータスページを印刷して確認する方法

ステータスページには、消耗品(ドラム、ベルトユニット、定着器ユニット、およびトナー)の残量情報が印刷されます。印刷手順については、8章「現在の設定を確認します(ステータスページ印刷)」(139ページ)をご覧ください。

メモ

トナー残量は目安です。イメージドラム交換時に使用途中のトナーカー トリッジを取り付けた場合は、正しい残量が表示されません。





トナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジの交換の目安

トナーが少なくなると操作パネルに「* トナーフソク/* トナーコウカン ジュ ンビ](*は各色を表わします)のメッセージが表示されますので、新しいトナーカー トリッジを準備してください。そのまま印刷を続けると「* トナーナシ/* ト ナーヲ コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止しますので、トナーカート リッジを交換してください。

お使いの環境によっては、メッセージが表示される前に印刷が薄くなることもあり ます。このようなときは、トナーカートリッジを外して、イメージドラムカート リッジ内のトナーを確認し、空の場合は新しいトナーカートリッジに交換してくだ さい。

トナーカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙5%の印刷密度の場合(1ページ の印刷可能領域でトナーのついている面積の割合)で以下の通りです。

- 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー カートリッジの場合:約5.000枚
- トナーカートリッジSタイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー トリッジの場合:約3.000枚

新しいドラムカートリッジに1本目のトナーカートリッジを取りつけたときの交換 の目安は以下のようになります。これは、新しいイメージドラムカートリッジ内に トナーが入っていないので、1本目のトナーカートリッジからトナーを充填するた めです。

- 標準トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ(単色)添付のトナー カートリッジの場合:約3.500枚
- トナーカートリッジSタイプ、イメージドラム3色パック添付のトナーカー トリッジの場合:約1.500枚
 - * トナーフソク
- * トナーコウカン シ゛ュンヒ
- * トナーナシ

トナーヲ コウカンシテクタ゛サイ

メモ [* トナーフソク/* トナーコウカン ジュンビ]を表示してか ら[* トナーナシ/* トナーヲ コウカンシテクダサイ]になる までの目安は、約250枚です。(A4サイズ、片面印刷、5%印刷密度 の場合)



- (注・)・スタータトナー(製品購入時に添付されているトナーカートリッ ジ)は、A4.5%の印刷密度の場合、約1.500枚印刷可能です。
 - ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいト ナーカートリッジを準備してください。
 - ・「* トナーナシ/* トナーヲ コウカンシテクダサイ]表示の 後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることは できますが、イメージドラムカートリッジの故障の原因となりま すので、トナーカートリッジを交換してください。
 - ・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご 使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ 本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無 僧保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となりま す。(純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではあ りませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

品 名	型名
トナーカートリッジ ブラック	TNR-C4BK1
トナーカートリッジ イエロー	TNR-C4BY1
トナーカートリッジ マゼンタ	TNR-C4BM1
トナーカートリッジ シアン	TNR-C4BC1
トナーカートリッジ ブラックS	TNR-C4BK3
トナーカートリッジ イエローS	TNR-C4BY3
トナーカートリッジ マゼンタS	TNR-C4BM3
トナーカートリッジ シアンS	TNR-C4BC3

※お近くの販売店でお求めください。


トナーカートリッジを交換します

OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

↑注意 │ゃけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




夕 使用済みのトナーカートリッジを取り出します。

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の ▲ 禁告 中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれ があります。


メモ 使用済みトナーカートリッジの回収を行っています。詳しくは「使用 済み消耗品の回収について | (184ページ) をご覧ください。やむを得ず 処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の 指示に従って廃棄してください。




- **●** 交換するトナーカートリッジをラ ベルの色で確認します。
- 2 トナーカートリッジの青いレバーを 矢印の方向に止まるまで回します。
- 3 トナーカートリッジのレバー側の 端を持って、斜めに持ち上げます。
- 4 トナーカートリッジを斜めにした まま、横方向に引き抜きます。



スタータトナーを 取り付けた状態 スタータトナーを外す位置




スタータトナーカートリッジの場合



通常のトナーを外す位置

通常のトナーカートリッジの場合


- トナーカートリッジのレバーと反対側はイメージドラムカートリッジ のポストが差し込まれています。無理に持ち上げたり、引き抜くと、 ポストが破損することがあります。
 - スタータトナーがセットされている場合は、「トナー ナシ]になって から交換してください。通常のトナーカートリッジをセットした後 は、スタータトナーは使用できなくなります。



トナー交換時に遮光フィル ムにトナーを落とした場合 は、LEDレンズにトナーが つく可能性があります。柔 らかいティッシュペーパー で拭きとってください。

イメージドラム カートリッジ

3 新しいトナーカートリッジをセットします。



トナーカートリッジ

動新しいトナーカートリッジを包装袋か ら取り出します。



カートリッジガイド


注: 新しいトナーカートリッジの色 に間違いがないことを確認して ください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- ③トナーカートリッジを水平にして、テー プをゆっくりとはがします。
- ▲ トナーカートリッジのラベルの色とイ メージドラムカートリッジのラベルの 色が合っていることを確認します。
- **⑤** テープをはがした面を下にして、トナー カートリッジの穴をイメージドラムカー トリッジのポストに差し込みます。
- 6 トナーカートリッジの右側の溝をカー トリッジガイドの突起にしっかり押し 込みます。
- ♠ トナーカートリッジのレバーを矢印の 方向に止るまで回します。




- (注・・トナーカートリッジを無理に押し込まないでください。きちんと入ら ないときは、トナーカートリッジのレバーとイメージドラムカート リッジのラベルの色が合っているか確認してください。色が一致しな いとトナーカートリッジは取り付けられないようになっています。
 - ・トナーカートリッジがきちんと固定されていないと、印刷品質が低下 することがあります。

▲ 柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッドのレンズ面を軽く 拭きます。



メチルアルコールやシンナーな どの溶剤は、LEDヘッドを傷め ますので使用しないでくださ l,

5 トップカバーを閉じます。



メモ トナーカートリッジを交換しても、[* トナーナシ/* トナーヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージが消えないときは、トナーカートリッジを取り付け直してください。



イメージドラムカートリッジを交換します

イメージドラムカートリッジ交換の目安

イメージドラムカートリッジが寿命になると操作パネルに[* ドラム ジュミョウ マジカ/* ドラムコウカン ジュンビ](*は各色を表わします)のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると[* ドラム ジュミョウ/* ドラム コウカンシテクダサイ]を表示して印刷を停止します。

イメージドラムカートリッジ交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約15,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況(一度に3枚ずつ)で印刷した場合の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でドラム寿命になります。(連続印刷で約22,000枚に相当します。)

* ト゛ラム シ゛ュミョウ マシ゛カ * ト゛ラム コウカン ジュンビ * ト゛ラム シ゛ュミョウ
* ト゛ラムヲ コウカンシテクタ゛サイ

メモ [* ドラムコウカン マジカ/* ドラムコウカン ジュンビ]を表示してから[* ドラム ジュミョウ/* ドラムヲ コウカンシテクダサイ]になるまでの目安は、約500枚です。(A4サイズ、一度に3枚ずつ印刷した場合)



- ・開封後1年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新しいイ メージドラムカートリッジを準備してください。
- ・「* ドラム ジュミョウ/* ドラムヲ コウカンシテクダサイ」 表示の後も、トップカバーを開閉するとトナーが残っていれば印刷 を続けることはできますが、印刷品質が低下することがありますの で、早めに交換してください。
- ・封筒、はがき、ラベル紙、ごく厚い紙の場合、モノクロ印刷でもカラードラムを消費する場合があります。



・商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗品をご使用ください。

純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。

純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保障期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。 (純正品以外の消耗品の使用が全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。)

品 名	型名
イメージドラムカートリッジ ブラック	ID-C4BK
イメージドラムカートリッジ イエロー	ID-C4BY
イメージドラムカートリッジ マゼンタ	ID-C4BM
イメージドラムカートリッジ シアン	ID-C4BC
イメージドラム3色パック	ID-C4BP

※お近くの販売店でお求めください。


イメージドラムカートリッジを交換します


1 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。







- 交換するイメージドラムカート リッジをラベルの色で確認します。
- 2 トナーカートリッジをつけたまま、 イメージドラムカートリッジを取 り出します。
- メモ 使用済みイメージドラムカート リッジとトナーカートリッジの 回収を行っています。詳しくは 「使用済み消耗品の回収につい て」(184ページ)をご覧くださ い。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。

҈≜

使用済みイメージドラムカートリッジとトナーカートリッジは絶対に火の中に入れないでください。中に入っているトナーが飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。


一名 新しいイメージドラムカートリッジを準備します。



イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼれる場合があります。



- ・イメージドラム(緑の筒の部分)は、非常に傷つきやすいため取り 扱いには十分注意してください。
- ・イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。室内の照明の下でも5分間以上は 放置しないでください。




4 新しいトナーカートリッジをイメージドラムカートリッジに取り付けます。



今まで使用していたトナーカートリッジをセットすることも可能ですが、以下の理由により、新しいトナーカートリッジを使用されることを推奨します。

- ・今まで使用していたトナーカートリッジが開封後1年以上経過している場合は、印刷品質が低下する可能性があります。
- ・新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナーが入っていないため、セットしたトナーカートリッジからトナーが充填されます。残量の少ないトナーカートリッジをセットした場合、すぐに「* トナーナシ/* トナーヲ コウカンシテクダサイ」のメッセージが表示される場合があります。
- ・今まで使用していたトナーカートリッジをセットした場合、「* トナーフソク/* トナーコウカン ジュンビ」のメッセージが表示されるまでのトナー残量表示が不正確となります。




新しいトナーカートリッジを包装袋から取り出します。




新しいトナーカートリッジの色 に間違いがないことを確認して ください。

- 2 縦と横に数回振ります。
- **3** トナーカートリッジを水平にして、テープをゆっくりとはがします。
- 4トナーカートリッジのラベルの色とイメージドラムカートリッジのラベルの色が合っていることを確認します。




- ラープをはがした面を下にして、トナーカートリッジの穴をイメージドラムカートリッジのポストに差し込みます。
- 6 トナーカートリッジの右側の溝をカートリッジガイドの突起にしっかり押し込みます。
- **7**トナーカートリッジのレバーを矢印の 方向に止るまで回します。

5 イメージドラムカートリッジを MFP にセットします。



- イメージドラムカートリッジのラベルの色と MFP のラベルの色が合っていることを確認します。
- 2 イメージドラムカートリッジを静かにセットします。

6 トップカバーを閉じます。





ベルトユニットを交換します

ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに「ベルト ジュミョウ マジカ /ベルト コウカン ジュンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続 けると「ベルト ジュミョウ/ベルトヲ コウカンシテクダサイ]を表示し印刷を停 止しますので、新しいベルトユニットに交換してください。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙で約50,000枚です。ただし、これ は一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する 場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。

ヘ゛ルト シ゛ュミョウ マシ゛カ へ゛ルト コウカン ジュンビ

へ゛ルト シ゛ュミョウ へ゛ルトヲ コウカンシテクタ゛サイ

メモ [ベルト ジュミョウ マジカ/ベルト コウカン ジュンビ]を表 示してから「ベルト ジュミョウ/ベルトヲ コウカンシテクダサ イ]になるまでの目安は、約750枚です。(A4サイズ、一度に3枚ずつ 印刷した場合)



(注・) 「ベルト ジュミョウ/ベルトヲ コウカンシテクダサイ」表示の後 も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはでき ますが、MFPの故障の原因となりますので、ベルトユニットを交換 してください。


ベルトユニット



型名: MLBLT-C4C

お近くの販売店でお求めください。

ベルトユニットを交換します




OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 使用済みのベルトユニットを取り出します。



ベルトユニット

- イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- 2取り出したイメージドラムカートリッ ジに黒い紙をかぶせます。
- 3 ロックレバー (青色2ヶ所) を矢印(2) の方向に回転し、レバー(青色)を持ち、 ベルトユニットを取り外します。



・使用済みのベルトユニットの回 収を行っています。詳しくは、 「使用済み消耗品の回収につい て | (184ページ) をご覧くださ い。やむを得ず処分される場合 は、ポリ袋などに入れて、必ず 地域の条例や自治体の指示に 従って廃棄してください。




レバー (青色)

(青色)


- ・イメージドラム(緑の筒の部 分) は、非常に傷つきやすいた め、取り扱いには十分注意して ください。
- ・イメージドラムカートリッジは 直射日光や強い光(約1500ルク ス以上) に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間 以上は放置しないでください。


使用済みベルトユニットは絶対に火の中に入 れないでください。中に入っているトナーが 飛び散り爆発し、やけどのおそれがありま

4 新しいベルトユニットをセットします。



動新しいベルトユニットを包装袋から取 り出します。






3 ロックレバー (青色2ヶ所) を矢印(で) の方向に回転し、ベルトユニットが確 実に固定されたことを確認します。

4 イメージドラムカートリッジ(4個)を 静かに MFP に戻します。

5 トップカバーを閉じます。



(注く) イメージドラムカートリッジがセットできなかったり、トップカバーが閉まらない場合は、ベルトユニットのロックレバーの位置を確認してください。

定着器ユニットを交換します

定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキユニット ジュミョウ マジカ/テイチャクキ コウカン ジュンビ]のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると、操作パネルに[テイチャクキユニット ジュミョウ/テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ]のメッセージが表示され、印刷を停止しますので、新しい定着器ユニットに交換してください。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙で約45,000枚です。


テイチャクキユニット ジュミョウ マシ゛カ テイチャクキ コウカン シ゛ュンヒ゛



テイチャクキユニット シ゜ュミョウ テイチャクキヲ コウカンシテクタ゜サイ

- メモ [テイチャクキユニット ジュミョウ マジカ/テイチャクキ コウカン ジュンビ]を表示してから[テイチャクキ ジュミョウ/テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ]になるまでの目安は、A4サイズで約750枚です。
- (注・) 「テイチャクキユニット ジュミョウ/テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ」表示の後も、トップカバーを開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、MFPの故障や紙づまりの原因となりますので、定着器ユニットを交換してください。


定着器ユニット



型名: MLFUS-C4D

お近くの販売店でお求めください。

定着器ユニットを交換します




2 OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。




定着器ユニッ

$m{3}$ 使用済みの定着器ユニットを取り出します。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意を してください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を 行ってください。




- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)を矢印の方向へ起します。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り出します。

メモ 使用済みの定着器ユニットの回収を行っています。詳しくは、「使用済み消耗品の回収について」(184ページ)をご覧ください。やむを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。

4 新しい定着器ユニットをセットします。



- ●新しい定着器ユニットを包装袋から取り出します。
- ② 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印 ① の方向へ押し下げながら、ストッパーリリース (オレンジ色) を矢印② の方向へ取り外します。
 - 注・ ストッパーリリースは MFP を 輸送するときに使います。必ず 保管してください。
- ③ 定着器ユニットのハンドルを持ち、定 着器ユニットをMFPの中へ静かに入れ ます。
- 4 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所)を奥側に倒し、固定します。




ADFユニットの清掃をします


原稿がスムーズにADFに給紙されない場合、ADFのローラやパッドが、インクや紙粉などで汚れている場合があります。

このようなとき、ADFユニットの清掃をします。


1 ADFのフロントカバーを開けます。



カホを含ませてかたく絞った布でローラとパッドを清掃します。



3 ADFのフロントカバーを閉じます。



注!

パッドを清掃しても直らない場合は、スペアの分離パッドと交換し てください。

● 分離パッドを左右からたわませながら外します。



2新しいパッドを取り付けます。



スペアの分離パッドが無い場合は、お客様相談センターにご連絡ください。




給紙ローラとパッドを清掃します


用紙力セットからの給紙ミスが頻発する場合に行ってください。

┩ 用紙カセットを引き出します。

2 給紙ローラ (大)、給紙ローラ (小)を、水を含ませてかたく 絞った布で拭きます。




3 用紙カセットのパッド部分を、水を含ませてかたく絞った布で 拭きます。



注♪ マルチパーパストレイからの給紙ミスが頻発する場合は、マルチパーパストレイの給紙ローラを同様に清掃してください。

LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。




2 OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


▲注意 やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 柔らかいティッシュペーパーでLEDヘッドのレンズ面(4ヶ所) を軽く拭きます。



4 トップカバーを閉じます。





色ずれ補正調整をします

MFPは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき400枚印刷するごとに自動的に色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、スキャナー部の操作パネルで調整を行ってください。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

プリンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- 3 ◯ 「選択」ボタンを押します。
- 4 ▼ +-を数回押し、[イロズレ ホセイ]を選択します。

ノウト゛ ホセイ イロス゛レ ホセイ

6 ◯ 「選択」ボタンを押します。

イロス゛レ ホセイ シ゛ッコウチュウ

[イロズレ ホセイ/ジッコウチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が 開始されます。

濃度補正調整をします

MFPは新しいイメージドラムカートリッジを取り付けたとき、また連続して印刷しているとき500枚印刷するごとに自動的に濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気になる場合は、スキャナー部の操作パネルで調整を行ってください。

● (○)「メニュー」ボタンを押します。

フ°リンタ シ゛ョウホウ シュトクチュウ

インフォメーション フ°リンタ メニュー

- 2 ∇ キーを押し、[プリンタ メニュー]を選択します。
- 3 ◯ 「選択」ボタンを押します。
- 4 ∇ キーを数回押し、[ノウド ホセイ]を選択します。

/ウド ソウサ: ジドウ /ウド ホセイ


6 ◯ 「選択」ボタンを押します。

ノウト゛ ホセイ シ゛ッコウチュウ


[ノウド ホセイ/ジッコウチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

表面を清掃します

MFP の電源を OFF にします。



2 MFPの表面を拭きます。



- 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で拭きます。



原稿台のガラスを清掃します

コピーに汚れが生じる場合、原稿台を清掃します。



原稿カバーを開き、ガラスを柔らかいティッシュペーパーで 清掃します。






プリンタ部の内部を清掃します

印刷パターンにより定着器とシアンイメージドラムカートリッジの間の金属シャフ トにトナーが付着する場合があります。

金属シャフトにトナーが付着した場合に行ってください。




2 OPENボタンを押し下げ、トップカバーを開けます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



3 イメージドラムカートリッジを取り出します。



- イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置き ます。
- 2取り出したイメージドラムカートリッ ジに黒い紙をかぶせます。



- ・イメージドラム(緑の筒の部 分)は、非常に傷つきやすいた め、取り扱いには十分注意して ください。
- ・イメージドラムカートリッジは 直射日光や強い光(約1500ルク ス以上)に当てないでくださ い。室内の照明の下でも5分間 以上は放置しないでください。


4 定着器ユニットを取り出します。

⚠注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから作業を行ってください。



5 柔らかい布、またはティッシュペーパーで金属シャフトを拭きます。




6 定着器ユニットをセットします。

詳しくは「定着器ユニットを交換します」(159ページ)をご覧ください。

7 イメージドラムカートリッジ (4個) を静かにプリンタ部に戻します。

8 トップカバーを閉じます。






MFPを輸送するとき


MFPは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。 次の手順で輸送してください。

┩ MFP の電源を OFF にし、次の部品を取り外します。

- 電源コード、アース線
- USBケーブル
- 用紙カセットに入っている用紙




クスキャナー部をプリンタ部から取り外します。




スキャナー部をロックします。



原稿カバーを開けて、読み取り部が、左側によっていることを確認してから、ロックしてください。読み取り部が左端にないときは、スキャナー部の電源をON-OFFしてください。






 $oldsymbol{3}$ トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を 取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。



4 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部 分をビニールテープで止めて、プリンタ部に戻します。



(注/) プリンタ部にイメージドラムカートリッジを同梱して輸送します。 トナーがこぼれないようにビニールテープで密封してください。




5 定着器ユニットにストッパーリリースを取り付けます。




ストッパーリリース

● 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印 ①の方向へ押し下げながら、矢印②の 方向にストッパーリリース(オレンジ 色)を取り付けます。


6 トップカバーを閉じます。



7バックストッパーを取り外します。



8 緩衝材でMFPを保護し、梱包箱に入れます。




メモ MFPを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジを止めたテープをはがし、ストッパーリリースを取り外してください。



MFPを移動したい

MFPを移動する場合は、必ずスキャナー部をプリンタ部から分離して運んでください。



スキャナー部を持って移動しないでください。



10 困ったときには


ADF部が紙づまりになったとき	174
プリンタ部が紙づまりになったとき	175
VindowsXP Service Pack 2に関する制限事項	179



ADF部が紙づまりになったとき

1 ADFのフロントカバーを開けます。

2 つまっている原稿を取り除きます。




3 ADFのフロントカバーを閉じます。



プリンタ部が紙づまりになったとき


紙づまりが発生すると、操作パネルに[ヨウシ ジャム]メッセージが表示されます。

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。



紙づまり (ジャム) 発生場所とエラーメッセージ

紙づまりの場所によって、エラーメッセージは異なります。



(MFPを横から見た図)

発生場所	エラーメッセージ
A·B·C	ヨウシ ジャム フロント カバーヲ アケテクダサイ
D	ヨウシ ジャム-ヨウシ ソウコウチュウ トップ カバーヲ アケテクダサイ
Е	ヨウシ ジャム・マルチフィード
F	ヨウシ ジャム-デグチ トップ カバーヲ アケテクダサイ


つまった用紙を取り除きます。

フロントカバー部(発生場所:A・B・C・D)


フロントカバーを開け、用紙の先端および後端が見えている場合は、つまっている 用紙をゆっくり引き出します。


なお、用紙が自動的に排出されることがあります。この場合は、フロントカバーを 開閉するとエラーは解除されます。

後端が見える場合



先端が見える場合






用紙排出部(発生場所:F)

排出口から用紙をゆっくり引き出します。



(注・) 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えて いる場合は、プリンタ部内側に用紙を引き出してください。無理に 後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。




定着器ユニット部(発生場所:D·E·F)

注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。




③ 定着器ユニットのレバー (青色) を矢印の方向に押しながら、つまった用紙を必ず矢印方向 (手前方向) へゆっくり引き出します。




定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、ステータスページ印刷(25ページ)、白紙等を数回印刷してください。

つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、以下の手順で 他のつまった用紙を取り除きます。




・イメージドラムカート リッジは直射日光や強 い光(約1500 ルクス以 上)に当てないでください。室内の照明の下で も、5分間以上は放置し ないでください。 4 つまっている用紙をゆっくり引き出します。

用紙先端が見えている場合




用紙の先端も後端も見えない場合



つまっている用紙を矢印 「方向にずらしてからゆっ くり引き出します。

用紙の後端が見えている場合



定着器ユニットのレバー を矢印方向に押しながら つまっている用紙をゆっ くり引き出します。

6 イメージドラムカートリッジを戻します。



WindowsXP Service Pack 2に関する制限事項

Windows ファイアウォールの設定による制限事項について

Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載では、Windowsファイアーウォールの機能が強化されておりますが、それに伴いプリンタドライバ・ユーティリティに以下の制限事項が生じる場合があります。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
プリンタドライ バ全般	PC ネットワーク 共有時、印刷がで きません。	サーバ側で [Windowsファイアウォール] - [例外] を開き、「ファイルとブリンタの共有」にチェックを入れてください。
ブリンタドライ バインストーラ	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「TCP/IP接続」画面で「IPアドレス」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
AdminManager	ブリンタ検索、 NIC の設定が行え ません。	ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索、NICの設定ができなくなります。 同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。 ルータを超えるブリンタの検索、NICの設定を行う場合は、 [Windowsファイアウォール] - [例外] - [プログラムの追加] を開き、AdminManagerを追加し、チェックを入れてください。
OKILPR ユー ティリティ	プリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、「ブリンタの追加」や「ブリンタの再設定」画面でIPアドレスを直接入力することで設定できます。
Web ブラウザ	ポップアップウイ ンドウがブロック されます。	Internet Explorer の [ツール] メニューの [ポップアッププロックの設定] を開き、[許可する Web サイトのアドレス] にプリンタのIPアドレスを追加してください。

項目	発生する制限事項	詳細、回避方法
Print Job Accounting	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、ログ取得ブリンタの追加ウィザードで「ブリンタを接続先で指定する」を選択し、「接続先」で「TCP/IPネットワーク」を選択し、IPアドレスを直接入力することで設定できます。
	ログ取得スケジュー ルに従ってログが取 得されていません。 また、「ブリンタ」ー 「ログを直ちに取得」 を行っても、「ログ取 得 スケジュールに 従って、ログを取得 中のためできませ ん。」が表示され、取 得ができません。	WindowsXP Service Pack1以前に、プリン トジョブアカウン ティングにプリンタを登録し、ログの取得を開始している状態で、 WindowsXP Service Pack2 にアップデートを行うと、左 記の現 象が発生する場合があります。このような場合は、Windows を再 起動します。
Print Super Vision	リモートPCからア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、PrintSuperVisionがインストールされている Web サイトのポート番号を追加してください。 ※設定方法は、「すべてのプログラム] - [沖データ] - [PrintSuperVision] - [お読みください] を参照してください。
	ポップアップウイ ンドウがプロック されます。	※設定方法は、「すべてのブログラム]- [沖データ]- [PrintSuperVision] - [お読みください] を参照してください。
Web Driver Installer	ブリンタ検索が行 えません。	ファイアウォールの設定で「例外を許可しない」にチェックがついている場合は、ルータを超えるセグメントに対してブリンタの検索ができなくなります。同一セグメント内に接続されたブリンタは問題ありません。ブリンタの検索ができない場合でも、グループの検索範囲の4桁目を*(例:192.168.0.*)にすると、検索できます。
	リモートPCからア クセスできません。	[Windows ファイアウォール] - [例外] - [ポートの追加] を開き、Web Driver Installer がインストールされている Web サイトのポート番号を追加し、[管理ツール] - [コンポーネント サービス] で Web Driver Installer 用コンポーネントのアクセス権を変更してください。 ※設定方法は、[すべてのプログラム] - [沖データ] - [Web Driver Installer] - [お読みください] を参照してください。

※ 詳細は弊社ホームページ「http://www.okidata.co.jp/」をご覧ください。

10 困ったときには

(MEMO)

付 録

ユーザサポートサービスについて 182 仕様 185 ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容 187



ユーザサポートサービスについて

保証について

- 本製品には「保証書」が入っています。
- 「保証書」は、お買い上げの販売店が所定事項を記入してお渡しします。 記入内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に万一故障が生じたときは、「保証書」に記載されている当社 保証規定に基づき無償で修理します。無償保証期間は「保証書」に記載さ れています。
- 「保証書」に所定事項が記入されていない場合や紛失した場合は、保証期間中であっても、保証が無効となる場合があります。
- 保証期間経過後は、修理によって本製品の性能が維持できる場合、お客様のご要望により有償にて修理します。詳しくは、お客様相談センターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については、当社はその責任を負わないものとします。

最新版のMFPソフトウェアを入手したい

最新版のネットワークセットアップツール、ファームウェア、スキャナードライバ、およびプリンタドライバを、当社ホームページよりダウンロードすることができます。

なお、最新のファームウェアをMFPにアップデートする場合、ネットワークセット アップツールを使用します。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。

ダウンロードサービス

沖データホームページ

http://www.okidata.co.jp

消耗品を購入したい

MFPをお買い上げいただいた販売店よりご購入ください。

MFPの操作方法がわからない、故障かもしれない、修理をして欲しい、商品について聞きたいなど、MFPに関するお問い合わせをお受けします。次の「お問い合わせチェックシート」に記入してからお電話ください。

お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日

9:00~17:00土曜日

(但し、日曜、祝日、年末年始等を除く)

- ※ 月曜日〜金曜日の17:30〜20:00及び土曜日のお問い合わせで、訪問修理が 必要な場合は、翌営業日に改めてご連絡をさしあげます。
- ※ 上記以外にも弊社都合によりお休みをいただくことがあります。
- ◆本製品のサポートサービスは(株)沖電気カスタマアドテック(OCA)とそのグループ会社が担当しております。

(個人情報の取り扱いについて)

当社はお客様の個人情報を厳正に管理し、以下の場合を除き、第三者への開示や、提供はしないものとします。

- a) 当社が指定する業務提携会社に対して、お客様の氏名・住所・電話番号など保守サービス等の業務を委託するために必要な限度でお客様情報を提供すること。
- b) お客様情報を統計的に集計・分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成させていただき、製品開発、サービス向上の判断材料として利用すること。
- c) 予め登録時に同意頂いたお客様に対して、当社または当社の提携会社より、サービス提供,アンケートその他の告知等のため電子メールや郵便物の 郵送、または営業担当者からコンタクトを取らせて頂くこと。
- d) 裁判所の発行する令状、捜査事項照会書その他法令に基づいてお客様情報 を開示すること。

- お問い合わせに回答できない場合について -
 - 1. UNIX 環境でのお問い合わせ
 - 2. アプリケーションの使い方
 - 3. 問題解決に必要な情報が不足している場合
 - 4. お客様固有のシステム環境のアドバイスやコンサルティング
 - 5 MFPの非公開什様に関するお問い合わせ

お問い合わせ	チェックシート
具体的な症状	
環境 機種名:	購入月: <u>年月</u>)
コンピュータ環境 □Windows バージョン: □Mac OS バージョン:	
接続方法 □パラレル □USB □TCP/IP □IPX/SPX	□ネットワーク □EtherTalk □NetBEUI
プリンタドライバ プリンタドライバ名:	バージョン:
アプリケーションソフト アプリケーションソフト名: 使用フォント名:	パージョン:
エラー表示 (正確に) コンピュータの画面に表示される内容 : MFPの操作パネルに表示される内容 :	
その他 他のアブリケーションからの印刷:□正常 他のコンピュータからの印刷:□正常	

MFPを廃棄したい

お買い上げいただいたMFPの廃棄の際、事業所でお使いの場合は、産業廃棄物処理 業者に委託してください。一般家庭でお使いの場合は、お客様がお住まいの地方自 治体の条例に従って廃棄してください。

なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

ケガをするおそれがあります。



このMFPのプリンタ部は重量が約26Kgありますので、2人以上で持ち上げてください。

使用済み消耗品の回収について

沖データでは環境保全と再資源化を目的として、使用済みの沖データ製品の消耗品 とメンテナンスユニットの無料回収を行っています。

右の用紙をコピーし、必要事項を記入してFAX、もしくは、弊社のホームページ(http://www.okidata.co.jp)よりご連絡いただければ、お客様のところまで指定の宅配業者が回収におうかがいいたします。

(お願い)

- 包装箱やビニール袋は捨てずに保管し、ご使用済みの消耗品およびメンテナンスユニットの回収時に利用してください。
- カートリッジ1本でも回収にうかがいますが、地球環境への負荷をできるだけ低減させるためまとめ回収にご協力ください。
- できましたら、回収品の数が多い場合、不要になったダンボール箱などにまとめて頂くようお願いいたします。

皆様のご協力をお願いします。

FAX 0120-107995

沖データ回収センタ 宛

回収依頼品

受付 No. :

* 弊社にて記入いたしますので、お客様の 記入は不要です。

西暦 年 月 日

個

お客様名(会社 ご扣当者名	·名): ·				
こ担ヨ有石 ご住所	· -				
お電話番号	: -				
回収ご希望日	: -	年	月	8	
	【お断り	:受付時間以降に	FAXされた場	合、回収日がずれ	 いる場合があります。】

イメージドラムカートリッジ	:	個
トナーカートリッジ	:	個
定着器オイルローラ	:	個
廃棄トナーボックス	:	個

 転写ベルトユニット
 :
 個

 定着器ユニット
 :
 個

 インクリポンカートリッジ
 :
 個

【*不要となったダンボール箱などにまとめて入れてください。】

その他マイクロライン消耗品

まとめた箱の荷姿で合計 : ______ 個口

ご不明な点は下記へご連絡ください。 沖データ回収センタ

TEL 024-594-2185 フリーダイヤル 0120-640991 (携帯電話からもご利用いただけます)

受付時間:月〜金曜日(祝日、弊社休日を除く)

9:00~12:00、13:00~17:00



主な仕様

スキャナー部

形式	A4フラットベッドカラースキャナー (ADF付き)
解像度	フラットベッド 600×600dpi ADF 600×600dpi
イメージセンサ	CCD、4 lines
CPU	TX4927(200MHz)
メモリ容量	64MB
光源	蛍光ランプ
カラー出力	24ビットカラー、8ビットグレースケール、4ビットCMYK、1ビットモノクロ
電源	AC100V-240V、50/60Hz±1Hz 出力: DC24V 2A
消費電力	動作時 : 最大36W 待機時
インタフェース	USB(Hi-Speed USBをサポート) 100 BASE-TX/10 BASE
読み取り領域	原稿台: 216×297mm以下 ADF: 幅114~140mm 長さ216~356mm
自動給紙原稿厚	60g/m ² ~105g/m ²
装置寿命	スキャナー部本体:5年または5万回スキャン ADF:5年または20万回給紙 蛍光ランプ:1万時間以上
使用環境条件	10~35℃/10~85%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃)
重量	約6.2kg


プリンタ部

ノソノメル	
印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ(LEDヘッド)
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC405PSプロセッサ(200MHz)
RAM容量	32MB(最大288MB)
対応OS	Windows Server2003/XP/Me/98/2000/NT4.0日本語版 *4 詳しくは動作環境をご覧ください。
印刷言語	HIPER-C (High Performance Color)
インタフェース	USB (Hi-Speed USBをサポート)
印刷速度*1	カラー : 12ページ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、5ページ/分 (OHPシート) 、
用紙サイズ *2	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、 エグゼクティブ、カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *2	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *2	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙
給紙容量	用紙力セット :普通紙300枚/連量70kg 総厚30mm以下 マルチパーパストレイ :普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *2	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約250枚/連量70kg
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上 (封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後90秒以内 (25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±1Hz
消費電力	動作時 : 最大950W、平均330W(25°C) 待機時 : 最大850W、平均110W(25°C) 防電モード時 : 最大16W
突入電流	70A以下(25℃)
使用環境条件	動作時: 10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時: 0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時、温度30~73%RH、温度32℃時、温度30~54%RH、 温度30%RH時、温度10~32℃、温度80%RH時、温度10~27℃、 カラー印刷時、温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 4,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット
装置寿命	5年または42万ページ
総重量 *3	約26kg


- *1:用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。
- *2:用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。
- *3:本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。
- *4:NT4.0は共有プリンタのクライアントのみです。


外形寸法

平面図



側面図





ユーザーズマニュアルCD-ROMの内容

ユーザーズマニュアルCD-ROMには、次のマニュアルがPDF形式で収録されています。バージョン5以降のAcrobatに対応しています。

Adobe Readerは、MFPソフトウェアCD-ROMに収納されています。

- C5510MFPsetup.pdf: C5510MFPユーザーズマニュアル(セットアップ編)です。(本書)
- C5510MFPapp.pdf: C5510MFPユーザーズマニュアルの応用編です。

マニュアルをハードディスクにコピーして使う場合は、セットアップ編と応用編を同じフォルダに保存してご利用ください。

ユーザーズマニュアル(応用編)の内容

1 Windowsソフトウェア

カラーユーティリティ

カラー調整ユーティリティ

色見本印刷ユーティリティ

ネットワークユーティリティ

OKIMFPネットワークセットアップツール

OKI LPRユーティリティ

Network Extension

PrintSuperVision

Web Driver Installer

Webブラウザ

PaperPort9.0

2 いろいろな用紙に印刷するための設定

はがき、往復はがき、封筒に印刷したい

ラベル紙、OHPシートに印刷したい

3 便利な印刷機能

印刷をキャンセルしたい

複数ページを1枚に印刷したい

複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ・長尺印刷)

表紙のみ別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

用紙サイズを変更したい

ウォーターマークを印刷したい(スタンプ印刷)

文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

高解像度で印刷したい

細線がかすれるのを防ぎたい

プリンタドライバの設定を保存して、繰り返し使用したい

プリンタドライバのデフォルトを変更したい

トナーをセーブして試し印刷したい

写真やイラストをきれいに印刷したい

4 便利なスキャン機能

Eメールアドレス帳を編集したい

メールアドレス帳から検索して宛先を設定したい

スキャンしてサーバに転送したい(スキャンTo FTP)

スキャンしてサーバに転送したい(スキャン To HTTP)

スキャンしてWindowsの共有フォルダに転送したい(スキャンTo CIFS)

解像度を変更してスキャンしたい

添付ファイル名を変えてEメールで送信したい

発信者名を設定してEメールを送信したい

返信先アドレスを設定してEメールを送信したい

ADFを使わずに、複数枚の原稿を一度にスキャンしたい スキャンする原稿のサイズを変更したい 保存形式を変更してスキャンしたい スキャンニングソフトウェアを使ってスキャンしたい PCスキャンの画像を読込み時に調整したい

5 便利なコピー機能

拡大・縮小コピーをしたい
コピーの濃さを調整したい
コピーの品質を変えたい
複数ページを1枚にコピーしたい
マルチパーパストレイの用紙にコピーしたい
コピー設定
コピー画のRGBおよびCMYKチャンネルを調整したい

6 カラーについて

カラーマッチングについて 簡単にカラーマッチングしたい パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい カラー調整の設定をファイルに保存したい カラー調整の設定をファイルから読み込みたい カラー調整の設定をブァイルから読み込みたい

黒の部分の仕上りを変更したい

モノクロ(白黒)で印刷したい

文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント) 色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい 7 困ったときには
MFPの操作パネルのメッセージ
プリンタ部のLEDの点灯パターン
故障かな?と思ったとき
印刷が不鮮明なとき
コピーが不鮮明なとき
プリンタ部の用紙送りがおかしい
ADFの原稿送りがおかしい
印刷できない
スキャンできない
コピーできない

8 その他の設定項目

パワーセーブ(節電モード)したい 節電モード(パワーセーブ)に入るまでの時間を変更したい 待機モードに移行するまでの時間を変更したい 待機状態をコピーモードに変更したい 利用者を制限したい(PIN設定)

ネットワークインタフェース什様(スキャナー部)

付 録

仕様

USBインタフェース仕様(スキャナー部) 印刷範囲と印刷精度 消耗品・メンテナンスユニット・オプション一覧 プリントジョブアカウンティングの使用について 最大登録可能なユーザD数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

索引

索引

索

Α	
	AC アダプタ
	ADF コネクタ
	ADF ユニット
	ADI 12-91
Ε	
	Eメール
F	
	FTP アドレスボタン
ı	
•	IPアドレス
	11 7 1 2 7
L	
	LED ヘッド
	LINK ランプ60
М	
141	MD LL. Z
	MPトレイ メディア ウエイト11
Ο	
	OHPシート 102, 105, 108, 109
	OKI Scanner9
	OKI カラーページプリンタ用紙103, 106
Р	
•	DC 7 + LV
	PCスキャン
	hii i i i i i i i i i i i i i i i i i i

•	
	TX/RX ランプ60
U	
	UPS について
	USB インタフェースコネクタ17
	USB ケーブル(短)21
	USB ケーブル (長)
	USB 接続
	USB 接続でセットアップできない100
	USB ドライバ
W	
	WindowsXP Service Pack2
ア	
"	
,	
,	アース
,	アース
,	
,	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない88, 90, 93
,	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない88, 90, 93 新しいハードウエアの検出ウィザードが表示される87
,	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない
, 1	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない
	新しいハードウエアの検出ウィザードが表示されない

	イメージドラムカートリッジ	
	色ずれ補正164	
	印刷言語	
	印刷します112	
	印刷精度185	
	印刷速度	
	印刷できない	
	印刷品質保証条件	
	印刷保証範囲	
	印刷枚数	
	インストールします	
	インストールに失敗しました87	
	インタフェース185	
	インフォメーション一覧	
	•	
ウ		
	ウォーミングアップ時間	
	うまくいかない86	
_		
I		
	エクセレントホワイト	
ォ		
/ J		
	往復はがき102, 106	
	沖データ回収センタ	
	お客様相談センター	
	お問い合わせチェックシート183	
	オプション品27	
	オンラインスイッチ	
	オンラインランプ	
カ		
//		
	カーソルキー32	
	外形寸法	

	回収	149,	153,	157,	160,	184
	解像度				126,	185
	書き出し位置精度					105
	各部の名称					16
	カスタム用紙					108
	画像を読み込む					127
	紙づまり			174,	175,	178
	カラーコピー				25,	131
	カラーコピーボタン					32
	カラー用紙				102,	105
	ガラス面					166
	官製往復はがき					103
	官製はがき					103
	感電					23
	管理者メニュー					142
	管理者メニュー一覧					42
-						
+						
干	+					32
+	キー キャンセルスイッチ					
+						33
キ	キャンセルスイッチ				108,	33 117
キ	キャンセルスイッチ 給紙方法				108,	33 117 162
+	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス				108,	33 117 162 162
•	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 給紙ローラ				108,	33 117 162 162
キク	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 給紙ローラ 切ります				108,	33 117 162 162 24
•	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 給紙ローラ 切ります				108,	33 117 162 162 24
•	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 給紙ローラ 切ります				108,	33 117 162 162 24
ク	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 給紙ローラ 切ります				108,	33 117 162 162 24
•	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 対ります 切ります 力イックガイド				108,	33 117 162 162 24 24
ク	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 粉紙ローラ 切ります クイックガイド 組立てます			2,	3, 14	33 117 162 162 24 26 18
ク	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 粉紙ローラ 切ります クイックガイド 組立てます 警告 ゲートウエイアドレス			2,	3, 1 ⁴	33 117 162 162 24 26 18
ク	キャンセルスイッチ 給紙方法 給紙ミス 粉紙ローラ 切ります クイックガイド 組立てます			2,	3, 14, 9, 60	33 117 162 162 24 26 18 4, 23 0, 61 45

	原稿サイズ	120
	原稿台 120, 12 ⁻¹	1, 166
	原稿のセット方向121, 122, 134	4, 135
_		
コ		
	コア	45, 65
	交換します148, 152, 156	5, 159
	購入したい	182
	個人情報の取り扱い	183
	ご相談	183
	コピー	131
	コピー濃度調整ボタン	32
	コピー倍率選択ボタン	32
	コピー品質選択ボタン	32
	コピー部数表示部	32
	コピーモードボタン	32
#		
77		
,		
	最新版のソフトウエア	182
,		
	最新版のソフトウエア	2, 108
	最新版のソフトウエア サイズ	2, 108 103
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97
シ	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61
	最新版のソフトウエア 102 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183 185
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183 185 146
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183 185 146 6, 159
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183 185 146 6, 159 185
	最新版のソフトウエア	2, 108 103 57, 97 60, 61 117 183 185 146 6, 159 185 47

	使用条件		185
	使用済み消耗品		184
	使用済みのイメージドラムカートリッジ		153
	使用済みの定着器ユニット		160
	使用済みのトナーカートリッジ		149
	使用済みのベルトユニット		157
	使用できる用紙		102
	消費電力		185
	消耗品	146,	182
	消耗品ランプ		33
	諸注意		5
ス			
^			
	推奨再生紙		103
	推奨紙103,	104, 105,	106
	数字ボタン		32
	ズームボタン		32
	スキャナーとして使用		134
	スキャナードライバ	3, 77, 127,	182
	スキャナー部	17, 20	, 32
	スキャナーモードボタン		32
	スキャナーをロックする		169
	スキャナドライバ	66, 73	, 75
	スキャナ部の仕様		185
	スキャン		123
	スキャンします		12
	スキャン方法		125
	スタータトナーカートリッジ	16, 19,	149
	ステータスページ印刷	25, 139,	146
	ストッパリリース	18, 160,	170
	ストップボタン		32

72		
	制限事項	
	清掃	. 161, 162, 163, 165, 166, 167
	製品の確認	12
	接続します	23, 45, 66
	設置します	11
	設置条件	14
	設置スペース	15
	設定を確認する	139, 142
	節電モードボタン	32
	節電ランプ	32
	セットアップがうまくいかない	86
	セットアップします	46, 53, 66, 70, 72, 76
	セットアップできない	100
	セットアッププログラム	
	セットボタン	114
	選択ボタン	32
v		
	操作パネル	
	操作方法がわからない	
	増設メモリ	
	装置寿命	
	その他のデバイス	88
タ		
	++r 	105
	対応OS	
	ダウンロードサービス	182
チ		
	注意	2 2 1/
	長尺紙	, -, -
	上文/ \/ 込	100

ァ		
	定着器ユニット	. 16, 159, 177
	テイチャクキユニット ジュミョウ	159
	手差しガイド	16
	電源	
	電源の条件	23
	点検ランプ	32, 33
	電源ランプ	•
١		
	動作確認	25
	動作環境	
	ション・カンパー	
	トナー ナシ	
	トナーカートリッジ	
	トナーカートリッジSタイプ	
	トナーカートリッジの見分け方	
	トナー残量	
	ドライバソフトウエア	
	ドライバのバージョン	
	ドラム ジュミョウ	
	ドラム寿命	
	取り外す	
	トレイ	
	トレイ1	
	トレイ1 メディア ウエイト	
ナ		
	内部を清掃	167
ネ		
ヿ		
	ネットワークインタフェースコネクタ	
	ネットワーク接続	43

	ネットワーク設定一覧
	ネットワークメニュー
Л	
, ,	
	濃度補正
	廃棄したい
	排出先
	排出方法
	倍率表示部
	はがき
	パソコン
	バックストッパー
	パッド
	ハブ45
匕	
	表示部
	標準トナーカートリッジ
_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
フ	
	ファイアウォールの設定による制限179
	封筒
	フェイスアップ117
	フェイスアップスタッカ16
	フェイスダウン
	複数部数のコピー
	普通紙
	部分印刷用紙
	プラグアンドプレイ66
	プリンタアイコンが作成されない86
	プリンタドライバ97, 98
	プリンタドライバのバージョン99
	プリンタのインストール70
	プリンタ部

	プリンタ部の仕様	185
	プリンタメニュー	110
	プリンタメニュー一覧	38
	プレビュー	128
	フロントカバー	16, 176
	分離パッド	•
^		
	ペーパサポート	17, 21
	ペーパストッパ	
	ペーパトレイ	
	ベルト ジュミョウ	
	ベルトユニット	
ホ		
	保管方法	107
	保護具	
	保護シート	
	保護テープ	
	保証について	
	ボタン	
	本書の見方	
	平音の元月	
マ		
	マルチパーパストレイ	16 113
	(70) / (70) - (70)	10, 110
X		
	メールアドレス帳	123
	メールアドレス帳ボタン	
	メールサーバ	
	メールサーバ設定一覧	
	メディアウエイト	
	メディアタイプ	
	メニュー一覧	38

	メニューボタン32
	メニューマップ印刷142
	メモリ
Ŧ	
┖	
	戻るボタン
	モノクロコピー134
	モノクロコピーボタン32
ュ	
_	
	ユーザーサポート
	ユーザーズマニュアル CD-ROM の内容187
	ユーザーメニュー143
	輸送する 169
∃	
	ヨウシ ジャム
	用紙厚の設定
	用紙ガイド
	用紙力セット
	用紙サイズ
	用紙サポータ
	用紙残量表示 16. 22
	用紙種類
	用紙の厚さ102, 108
	用紙のサイズ102, 108
	用紙の種類
	用紙のセット方向113, 114
	用紙の保管方法
	用紙排出部
	用紙ランプ
	読み取りできる原稿
	読み取り領域
	100

ラ	
	ラベル紙
IJ	
	リセット
	リセットボタン
レ	
	レポート インサツ
	レポート一覧
	連続的にスキャン122
П	
	ロックする
	ロックを解除2

索 引

(MEMO)



オキカラーマルチファンクションプリンター C5510MFP

ユーザーズマニュアル(セットアップ編)

発行日 2007年 2月 第2版 発行者 株式会社**沖データ**

43304601EE

_{株式会社}**沖データ** お客様相談センター 0120-654-632

(携帯電話からは03-5833-5710)

受付時間 9:00~20:00 月曜日~金曜日 9:00~17:00 土曜日 (但し 祝日を除く)